

COMANDI PER LA GUIDA

1. Luci abitacolo anteriori (63).
2. InControl Remoto - Chiamata in caso di guasto (196).
3. Tettuccio (77).
4. Tendina parasole del tettuccio (77).
5. InControl remote - Chiamata di emergenza SOS (196).
6. Luci/indicatori di direzione/computer di bordo (60/53).
7. Comando centro messaggi (52).
8. Quadro strumenti, spie e centro messaggi (51/55).
9. Velocità di crociera/controllo della velocità adattativo (ACC) (142/143).
10. Comandi tergi/lavacrystallo (65).
11. START/STOP (110).
12. Schermo a sfioramento (80).
13. Sistema di climatizzazione anteriore (84).
14. Menu sistema di climatizzazione (84).
15. Lampeggiatori di emergenza.
16. Menu sedili anteriori riscaldati/climatizzati (86).
17. Apertura del cassetto portaoggetti (92).
18. Espulsione CD (160).
19. Sistema di climatizzazione (84).
20. Selettore marce (116).
21. Sistema Terrain Response (151).
22. Gamma alta trasmissione (119).
23. Limitatore automatico di velocità (ASL) (141).
24. Stop/Start intelligente (113).
25. Freno di stazionamento elettrico (EPB) (127).
26. Comando sospensioni pneumatiche (122).
27. Controllo dinamico della stabilità (DSC) spento (120).
28. Controllo guida in discesa (HDC) (154).
29. Accensione/spegnimento del sistema audio e volume (160).
30. Cambio a levetta su (116).
31. Volante riscaldato (31).
32. Dispositivo di regolazione del piantone dello sterzo (31).
33. Avvisatore acustico.
34. Riconoscimento vocale e telefono (194/187).
35. Cambio a levetta giù (116).
36. Comando illuminazione abitacolo.
37. Sistema di avvertenza uscita corsia on/off (129).
38. Sgancio portellone (manuale), apertura/chiusura (ad azionamento elettrico) (10/10).
39. Leva di rilascio cofano vano motore (231).
40. Interruttori chiusura centralizzata (17).
41. Memoria posizioni di guida (21).
42. Comandi cristalli (77).
43. Serrature per la sicurezza dei bambini e interruttori di esclusione cristalli posteriori (38).
44. Regolazione/ripiegamento elettrico degli specchietti retrovisori esterni (68).

