


APERTURA DEL COFANO VANO MOTORE



E150078

1. Tirare la leva di rilascio del cofano, ubicata nella pedana anteriore lato sinistro.
2. Spingere la leva del gancio di sicurezza del cofano, ubicata al di sotto del punto centrale del cofano nella parte anteriore, quindi sollevare quest'ultimo.

CHIUSURA DEL COFANO VANO MOTORE



Non guidare se il vano motore è trattenuto solo dal gancio di sicurezza.

1. Abbassare il cofano vano motore fino a quando il gancio di sicurezza non si innesta. Con entrambe le mani, esercitare una pressione verso il basso sul cofano vano motore fino a sentire lo scatto della chiusura.
2. Controllare che entrambi i ganci siano innestati provando a sollevare la parte anteriore del cofano.