


СИДЕНЬЯ С ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА



E142867

Примечание: Встроенная в сиденья функция массажа может не работать, если температура в салоне ниже 0°C или выше 50°C (32°F или 122°F соответственно).

Управление функцией массажа на сиденьях осуществляется с помощью сенсорного экрана. Или:

1. Нажмите, чтобы открыть меню **Front climate** (Климат-контроль в передней части салона). Нажмите программную клавишу **Seats** (Сиденья), затем нажмите программную кнопку **Massage** (Массаж). Или
2. Нажмите, чтобы открыть всплывающее меню **Front seats** (Передние сиденья). Затем нажмите программную клавишу **Massage** (Массаж).

- Окна всплывающих меню открываются поверх текущего окна. Через небольшой промежуток времени они закрываются, и на дисплее появляется предыдущее меню.
3. Нажмите, чтобы вывести на дисплей требуемую программу массажа для сиденья. При нажатии этой кнопки осуществляется последовательный переход между 5 различными программами массажа.
 4. Нажмите, чтобы изменить интенсивность выбранной программы.
 5. Нажмите для завершения программы.