

В

Bluetooth	
портативные устройства	
воспроизведение.....	213
сопряжение.....	214–215
совместимость.....	235
сопряжение	
при помощи телефона.....	235
телефон.....	234
безопасность.....	234
значки.....	237
общие сведения.....	233
сопряжение.....	236
телефонная книга.....	238

Е

E-mail	
подключение через InControl.....	241

Н

Homelink.....	90
помощь.....	93
привод гаражных/въездных	
ворот.....	92
программирование.....	90
программирование отдельной	
кнопки.....	92
программирование устройства с	
плавающим кодом.....	92
программирование устройства	
управления приводом гаражных	
ворот.....	91
сброс всех запрограммированных	
кнопок.....	91

И

InControl	
remote.....	239
secure.....	240
общие сведения.....	239
подключение wi-fi.....	241
приложения.....	242

L

Land Rover Assistance	
канал InControl.....	239

P

Park Assist	
выбор.....	167
ограничения в отношении	
использования.....	168
поиск и устранение	
неисправностей.....	169
Postcode (Почтовый индекс)	
указание пункта назначения.....	254

Q

Queue assist (ACC).....	178
-------------------------	-----

R

RDS	
TMC	
значки.....	258
общие сведения.....	257

S

SRS.....	53
сигнализатор подушек	
безопасности.....	68

T

Terrain Response.....	186
выбор программы.....	186
выбор режимов водителем.....	187
грязь/колея.....	187
замечания по работе системы.....	188
камни/малый ход.....	187
основная программа.....	186
программа "Песок".....	187
травы/гравий/снег.....	186
TMC.....	257