

- После установки и подключения телефона к системе сначала появляется подтверждающее сообщение, затем экран Digit Dial (Набор номера).

## ЗНАЧКИ ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЫ



**Соединение:** используется для выполнения и приема вызовов, а также для доступа к списку последних 10 вызовов.



**Отсоединение:** используйте для завершения разговора и отклонения вызова.



**Телефон не подключен:**



**Индикатор уровня телефонного сигнала:**



**Индикатор заряда телефона:**



**Bluetooth:** указывает на то, что устройство Bluetooth® подключено.



**Галочка:** указывает на то, что устройство Bluetooth® сопряжено.



**Голосовая почта:** нажмите и удерживайте для набора сохраненного номера голосовой почты.



**Стрелка прокрутки вверх:** для перемещения вверх по спискам обнаруженных телефонов, вызовов и записей в телефонной книге.



**Стрелка прокрутки вниз:** для перемещения вниз по спискам обнаруженных телефонов, вызовов и записей в телефонной книге.

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ



E 150938

- Нажмите для прокрутки назад принятых вызовов, списка последних 10 вызовов и для выхода из списка.
- Увеличение громкости во время звонка, прокрутка вверх по выведенному списку или ряду номеров, отображаемых для сохраненного контакта.
- Нажмите для прокрутки списка последних 10 вызовов и принятых вызовов.
- Уменьшение громкости во время звонка, прокрутка вниз по выведенному списку или ряду номеров, отображаемых для сохраненного контакта.