

отмена оповещения.....	181
поиск группы DAB.....	182
предустановленные радиостанции DAB.....	182
ручная настройка радио DAB.....	183
сообщения DAB.....	184
список служб DAB.....	183
уровень громкости дорожных сообщений.....	181
Разделенный экран карты.....	158
Размеры.....	280
Расположение информационных табличек.....	273
Расход бензина.....	198
Расход топлива.....	198
городской цикл.....	198
загородный цикл.....	198
смешанный цикл.....	199
Региональный режим.....	179
Регистрация	
информация о событиях.....	272
сервисная информация.....	272
Регистрация событий.....	272
Регламент радиосвязи.....	283
Режимы экрана.....	159
Ремни безопасности.....	24, 220
безопасность.....	26
преднатяжители.....	27
предупреждение.....	27
проверки.....	27
регулировка.....	24
сигнализатор.....	50
Роликовые стенды.....	203
Рулевая колонка	
замок.....	10
эвакуация автомобиля.....	10
Рулевое колесо	
подогрев.....	23
регулировка.....	23
Рулевое колесо с обогревом.....	23
Рулевое управление с усилителем	
рабочая жидкость	
спецификация.....	227
уровень жидкости.....	226

Ручной тормоз.....	105
--------------------	-----

С

Световой сигнализатор включения габаритных фонарей.....	53
Световой сигнализатор задних противотуманных фонарей.....	52
Световой сигнализатор указателя поворота прицепа.....	54
Световые приборы	
замена лампы.....	207, 209
конденсат.....	56
ксеноновые фары.....	208
расположение плафонов освещения салона.....	58
сигнализатор TPMS.....	52
сигнализаторы.....	49
спецификация ламп.....	281
тест.....	49
Световые сигнализаторы и индикаторы.....	49, 53
ABS.....	52
DSC включена.....	51
HDC.....	53
габаритные фонари.....	53
дальний свет фар.....	53
двигатель/трансмиссия.....	51
задние противотуманные фонари.....	52
индикаторы.....	53
интеллектуальная система "Стоп/Старт" (зеленый).....	53
критическое предупреждение.....	49
круиз-контроль.....	53
наружная температура.....	52
низкое давление масла.....	49
подушки безопасности.....	41, 52
проверка ламп.....	49
ремень безопасности.....	50
свечи предпускового подогрева дизельного двигателя.....	51
сигнализатор переключения передачи.....	53

система контроля давления в шинах (TPMS).....	52	телефон	
стояночный тормоз.....	50	сопряжение.....	150
тормозная жидкость.....	50–51	телефонная книга.....	152
указатели поворота на прицепе.....	54	управление.....	74
уровень заряда аккумуляторной батареи.....	50	уход за сенсорным экраном.....	74
Свечи предпускового подогрева		часы.....	75
сигнализатор.....	51	ярлыки.....	75
Сенсорный экран.....	221	Сигнализатор антиблокировочной системы тормозов (ABS).....	52
воспроизведение с портативного устройства.....	137	Сигнализатор двигателя/коробки передач.....	51
выбор языка.....	75	Сигнализатор интеллектуальной системы "Стоп/Старт".....	53
главное меню.....	73	Сигнализатор низкого давления масла.....	49
дополнительные функции.....	77	Сигнализаторы указателей.....	53
запрет показа.....	142	Сигнализация.....	12, 200
звук кнопок.....	75	периметр.....	12
настройка.....	74	Сигнализация автомобиля.....	200
настройки громкости.....	75	Сиденья	
настройки системы.....	75	детские кресла.....	29
настройки экрана.....	74	ограничение перемещения сиденья.....	17
органы управления DVD-проигрывателем.....	141	очистка ремней безопасности.....	220
органы управления аудио/видеосистемой.....	118	передние с ручной регулировкой.....	15
органы управления видеопроигрывателем.....	141	передние с электроприводом.....	16
органы управления радио.....	126	перечень проверок креплений детских кресел.....	32
органы управления радио DAB.....	129	подголовники.....	21
подключение нескольких портативных устройств.....	137	подогрев.....	80
подключение портативного устройства.....	135	правильная посадка.....	17
подключение портативных устройств.....	136	расположение детского кресла.....	31
подогреватель, работающий на топливе.....	81	рекомендованные детские кресла.....	32
подогрев сидений.....	80	сигнализатор ремней безопасности.....	50
портативные устройства		складывание и раскладывание задних сидений.....	20
органы управления.....	132	сохранение в память положения сиденья.....	18
служебный режим.....	76	страховочные лямки детского кресла.....	36
смена портативного устройства.....	140	установка ISOFIX.....	35
сопряжение портативного устройства.....	138–139	Сиденья с ручной регулировкой.....	15

Сиденья с электроприводом.....	16	техническое обслуживание подушек безопасности.....	200
ограничение перемещения сиденья.....	17	фронтальные подушки безопасности.....	39
сохранение в память положения сиденья.....	18	шторки безопасности.....	39
Символы справочника.....	2	Система помощи при парковке задним ходом.....	107
Система "Стоп/Старт"		неисправность системы.....	108
включение.....	97	Система помощи при парковке передним ходом.....	107
выключение.....	97	неисправность системы.....	108
Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC).....	102	Система помощи при экстренном торможении.....	104
включение.....	102	Система радиоинформации (RDS) автоматическая перенастройка.....	179
выключение.....	102	Системы помощи при парковке	
горит сигнализатор DSC.....	51	камера заднего вида.....	108
сигнализатор выключенной DSC.....	52	неисправность системы.....	108
Система динамической стабилизации DSC.....	102	управление.....	107
включение.....	102	Служебный режим.....	76
выключение.....	102	отмена.....	76
Система контроля давления в шинах (TPMS).....	255	Смена подключенного телефона.....	150
клапаны.....	250	Снятие блокировки парковочного положения коробки передач.....	269
полноразмерное запасное колесо.....	256	Соответствие нормам ЕС (навигация).....	175
сигнализатор.....	52	Сопряжение	
уход за шинами.....	248	при помощи телефона.....	149
Система контроля устойчивости на спуске.....	115	Сопряжение телефона.....	150
выбор.....	115	стандартная аудиосистема.....	188
неисправность системы.....	117	Спидометр.....	45
предупреждения.....	117	Список служб DAB.....	183
работа.....	115	Спутниковая навигация	
сигнализатор.....	53	TMC.....	167, 169
температура тормозов.....	117	значки.....	168
управление выключением тормоза.....	116	автоматическое изучение маршрута.....	162
Система пассивной безопасности (SRS) боковые подушки безопасности.....	39	арабский язык.....	166
раскрытие подушки безопасности.....	41	бездорожье	
расположение подушек безопасности.....	38	ввод маршрута.....	170
сигнализатор подушек безопасности.....	41, 52	маршруты.....	169
		опции маршрута.....	170
		быстрый выбор POI.....	162
		быстрый маршрут.....	161