


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ АУДИОСИСТЕМОЙ



E145710



Длительное воздействие громких звуков может отрицательно сказаться на слухе.

Примечание: В случае эксплуатации аудиосистемы при неработающем двигателе предусмотрено ограничение максимального уровня громкости.

1. Включение/выключение аудиосистемы: нажмите для включения или выключения.

Примечание: Аудиосистема выключится автоматически через 10 минут после выключения зажигания.

2. Регулировка громкости: вращайте для регулировки громкости.

Примечание: Максимальная громкость будет ограничена, если аудиосистема используется при выключенном двигателе.

3. **PHONE** (Телефон): нажмите для выбора меню телефона. См. **188, ТЕЛЕФОННАЯ СИСТЕМА**.
4. **FM/AM**: выбор диапазона частот (**FM**, **FMST**, **AM**, **AMST**, а также **DAB1**, **DAB2**), если установлены.
5. Выберите вход **AUX** (Дополнительный аудиовход).
6. Кнопка извлечения компакт-диска.
7. Слот для установки компакт-диска.
8. Клавиатура.
9. Поиск вперед: