




Запрещается эксплуатировать автомобиль, если существует вероятность контакта вытекающей жидкости с горячей поверхностью, например, системой выпуска.

КРЫШКИ ПОД КАПОТОМ – СНЯТИЕ



Примечание: Сначала освободите внутренний фиксатор на переднем краю крышки, это облегчит отсоединение остальных фиксаторов.

- Поднимите передний край крышки и сдвиньте вперед, чтобы снять крышку.
- Отсоедините защелку.
- Снимите крышку.

КРЫШКИ ПОД КАПОТОМ – УСТАНОВКА



Перед установкой расположенных под капотом крышек проверьте, чтобы между крышкой и корпусом не оказалось трубопроводов, кабелей или других предметов.

- Сдвиньте заднюю кромку крышки под резиновую накладку, установленную на жабо.
- Убедитесь, что передний край крышки расположен заподлицо с корпусом, затем нажмите, чтобы зафиксировать крышку на месте (до щелчка).

- Нажмите на фиксаторы, чтобы снять крышку с корпуса.