

Кратковременно нажмите для выбора следующей станции вверх по диапазону или выбора следующего трека на выбранном аудиоисточнике.

Нажмите и удерживайте для перехода в режим ручного поиска радиостанции или перемотки вперед композиции на компакт-диске. В режиме ручного поиска радиостанции при следующем однократном нажатии частота меняется с небольшим шагом.

- 10. ОК** и кнопки навигации по меню: Используйте кнопки управления функциями меню для перемещения области выделения/курсора по меню. Если выделена требуемая опция, нажмите **ОК**, чтобы выбрать ее.
- 11. Поиск назад:**
Кратковременно нажмите для выбора предыдущей станции вниз по диапазону или выбора предыдущего трека на выбранном аудиоисточнике.
Нажмите и удерживайте для перехода в режим ручного поиска радиостанции или перемотки назад композиции на компакт-диске.
В режиме ручного поиска радиочастот следующее однократное нажатие меняет частоту с небольшим шагом.
- 12. MENU** (Меню): нажмите для выбора меню аудиосистемы, в котором предусмотрены следующие опции:
- настройки аудиосистемы;
 - установка часов;
 - язык.

- 13. CD:** нажмите для выбора режима воспроизведения компакт-диска.
- 14. Тембр:** нажмите для выбора меню тембра.
- 15. ТА:** дорожная информация.
- 16. Информационный дисплей аудиосистемы.**
- 17. MODE** (Режим): нажимайте для перехода между аудиорежимами.
- 18. Кнопка увеличения громкости аудиосистемы на рулевом колесе.**
- 19. Кнопка уменьшения громкости аудиосистемы на рулевом колесе.**
- 20. Поиск назад:**
Нажмите и отпустите для выбора предыдущей сохраненной радиостанции или предыдущего трека на выбранном аудиоисточнике. Нажмите и удерживайте для сканирования назад по трекам.
- 21. Поиск вперед:**
Нажмите и отпустите для выбора следующей сохраненной радиостанции или следующего трека на выбранном аудиоисточнике. Нажмите и удерживайте для сканирования вперед по трекам.

АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ (AVC)

Функция AVC регулирует уровень громкости для компенсации изменений уровня шума при движении, когда автомобиль набирает или снижает скорость.

Примечание: *Настройка AVC представляет собой шаг увеличения громкости, а не уровень громкости.*