


ГЛАВНОЕ МЕНЮ



F141771

1. **More...** (Еще...): переход к другому экрану меню навигации.
2. **Cancel guidance** (Прервать указания): отмена ведения по текущему маршруту.
3. **Destination entry** (Указать пункт назначения): выбор варианта ввода пункта назначения.
4. **Previous destination** (Предыдущие пункты назначения): отображение ранее введенных пунктов назначения.
5. **Display/Hide POI** (Показать/Спрятать POI): включение/выключение отображения пиктограмм POI (объектов инфраструктуры) на карте.
6. После ввода пункта назначения логотип Land Rover сменится программной клавишей для повтора последнего голосового указания.
7. **Route voice guidance** (Голосовые навигационные указания): выключение голосовых указаний для текущего маршрута. Программная клавиша подсвечивается при включении голосовых указаний.
8. Ярлыки "Quick POI" (быстрый доступ к объектам инфраструктуры): обеспечивает возможность быстро ввести пункт назначения из местных POI. Категорию можно изменить в меню настройки системы навигации.

- 9. **Return to map** (Возврат к карте):
переход на главный экран карты.
- 10. **Detour** (Объезд): выбор объезда на
текущем маршруте.
- 11. **Nav set-up** (Настройки навигации):
настройки навигационной системы.
- 12. **Route options** (Опции маршрута):
выбор различных настроек
маршрута.
- 13. **TMC** (Канал дорожных сообщений):
не используется для ввода пункта
назначения, но при включении
служит для получения данных
о дорожных условиях
и происшествиях.
- 14. **Stored locations** (Сохраненные
пункты): управление сохраненными
пунктами.