



Non bere e non usare i portabicchieri/portabottiglie durante la guida.

5. Vano del bracciolo posteriore e portabicchieri.
6. Vani portaoggetti.



Assicurarsi che gli oggetti riposti a bordo del veicolo siano ben fissati e non si possano muovere. Se il veicolo dovesse restare coinvolto in un incidente, subire una brusca frenata o svoltare in modo repentino, gli oggetti non fissati potrebbero causare gravi lesioni.



Usare solo accessori omologati dalla Land Rover. L'uso di qualsiasi altra apparecchiatura può danneggiare il sistema elettrico del veicolo e/o causare lo scaricamento della batteria. In caso di dubbi, rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato.



Il motore deve essere acceso in caso di utilizzo prolungato degli accessori. In caso contrario, si potrebbe scaricare la batteria.

Nota: le prese di alimentazione possono essere utilizzate per alimentare accessori omologati con un consumo massimo di 120 W.

PRESE DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIE



E150329