

SPECIFICA DELLE LAMPADINE



Prima di procedere alla sostituzione di una lampadina, verificare che la luce interessata e l'accensione della vettura siano disinserite. Se il circuito rimane in tensione, si può verificare un corto circuito con conseguente danneggiamento del sistema elettrico del veicolo.

Nota: le lampadine LED possono essere sostituite solo da un concessionario/riparatore autorizzato.

Luce	Specifica	Potenza (W)
Faro alogeno (anabbaglianti e abbaglianti)	HB3	60
Faro allo xeno (anabbaglianti e abbaglianti)	D3S	35
Indicatori di direzione anteriori	PS24WSV	24
Lampeggiatori degli indicatori di direzione laterali anteriori	W5W	5
Indicatori di direzione posteriori	PS24WSV	24
Luci di retromarcia	PS16W	16
Fendinebbia posteriori	PS19W	19