

SISTEMA DI TELECAMERE SURROUND



È responsabilità del guidatore rilevare ostacoli e stimare la loro distanza dal veicolo durante le manovre.



E158504

Accedere alla pagina iniziale della telecamera tramite il **Menu principale** dello schermo a sfioramento. Selezionare **Funzioni extra**, quindi selezionare **Telecamere** e l'icona della telecamera.

Per regolare le impostazioni della telecamera, selezionare **Impostazioni**. Vedere **112**, **TELECAMERA POSTERIORE**.

1. **Ingrandisci**: per ingrandire l'inquadratura di una telecamera, toccare l'immagine e successivamente toccare l'icona **Ingrandisci**. È possibile selezionare e ingrandire 2 di tali inquadrature e visualizzarle in posizione affiancata sullo schermo. Quando sullo schermo sono visualizzate 2 immagini, è possibile selezionarne una e visualizzarla a schermo intero. Utilizzando l'icona della lente d'ingrandimento e le icone freccia, è possibile utilizzare la funzione zoom e spostarsi all'interno dell'immagine.

2. **Vista ravvicinata**: toccare per visualizzare contestualmente 3 inquadrature provenienti dalle telecamere anteriori e da quelle poste sul lato del passeggero anteriore.

Vista ravvicinata automatica: quando viene selezionata una marcia avanti o la retromarcia, viene visualizzata la vista anteriore o posteriore. La schermata della telecamera scompare quando la velocità del veicolo supera i 18 km/h (11 mph) o quando viene premuta l'icona Indietro.

Nota: è possibile accedere alla vista ravvicinata in qualsiasi momento toccando **Vista ravvicinata sulla pagina iniziale Telecamera**.

3. **Viste particolari**: toccare per visualizzare una selezione di viste preimpostate. Le viste sono le seguenti:
 - **Vista marciapiede**: mostra le inquadrature riprese dalle 2 telecamere laterali.

- **Vista incrocio:** mostra le inquadrature riprese dalle 2 telecamere anteriori.
4. **Assistenza traino:** toccare per visualizzare la schermata con le impostazioni per le indicazioni per la manovra del rimorchio. Vedere **92, ASSISTENZA TRAINO.**

Nota: la qualità della immagini visualizzate dalle telecamere può variare in base alle diverse condizioni di luce.

Nota: le telecamere devono essere tenute libere da ghiaccio, gelo e sporcizia, affinché possano garantire prestazioni ottimali. Vedere **237, SENSORI E TELECAMERE.**