

- Assicurarsi che la pressione degli pneumatici del rimorchio sia regolata in base alle indicazioni del costruttore del rimorchio.
- Per mantenere la stabilità del veicolo, è fondamentale che il rimorchio venga caricato in modo da restare parallelo al terreno. Ciò è particolarmente importante quando si deve trainare un rimorchio a due assali.
- Se il veicolo è stato caricato fino al GVW massimo, il peso sul gancio di traino è limitato a 150 kg (330 lb). Vedere **90, PESI DI TRAINO**.
- Assicurarsi che venga utilizzato un accoppiamento secondario o un cavo di sicurezza adatto. Per informazioni a tal riguardo, consultare le istruzioni del costruttore del rimorchio.
- Verificare che la sfera di traino sia ben salda.
- Controllare il funzionamento di tutte le luci del rimorchio.

Solo Australia

Il **peso sul gancio di traino** deve essere pari ad almeno il 7% del peso lordo della roulotte/rimorchio, fino a un massimo di 150 kg (330 lb).

COLLEGAMENTO ELETTRICO DEL RIMORCHIO

 Collegare alla presa del rimorchio soltanto connettori elettrici omologati e in buone condizioni.

Il connettore del veicolo fornisce un'uscita a 5 A, valore che non deve essere superato. Rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato per ottenere un kit di cablaggio accessori che aumenti l'uscita a 15 A.

Quando viene eseguito il collegamento elettrico del rimorchio e vengono utilizzati gli indicatori di direzione del veicolo, la spia del rimorchio lampeggia in sincronia con gli indicatori di direzione. Vedere **53, INDICATORI DI DIREZIONE DEL RIMORCHIO (VERDE)**.

CONTROLLO DELLA STABILITÀ DEL RIMORCHIO (TSA)

Quando è attaccato un rimorchio, il sistema TSA rileva automaticamente se il rimorchio inizia a sbandare. Esso provvede quindi a ridurre gradualmente la velocità del veicolo diminuendo la potenza del motore e inserendo i freni per aiutare il guidatore a riprendere il controllo del veicolo.

INDICAZIONI SU GANCIO ATTACCO

Indicazioni su gancio attacco è una funzione dello schermo a sfioramento selezionabile dall'utente che può facilitare la procedura di manovra del veicolo verso l'attacco del gancio di traino. Usare Indicazioni su gancio attacco durante le manovre in retromarcia verso il gancio di traino.

Procedere come indicato di seguito:

1. Selezionare la retromarcia. In base alle specifiche del veicolo lo schermo a sfioramento visualizzerà automaticamente le icone selezionabili o un elenco di menu. Vedere **121, SISTEMA DI TELECAMERE SURROUND** o **112, TELECAMERA POSTERIORE**.
2. Toccare l'icona **Indicazioni su gancio attacco** del sistema di telecamere posteriore o il segno di spunta **Indicazioni su gancio attacco** del sistema di telecamere periferico sullo schermo a sfioramento per abilitare la visualizzazione delle linee guida per l'attacco del rimorchio.