## **Telefono**

Nota: considerata la durata di una ricerca di sistemi con tecnologia Bluetooth wireless, si consiglia di disattivare la funzione di ritorno alla schermata iniziale prima di procedere alla ricerca dei dispositivi. Questa impostazione può essere modificata in Veicolo, Imp. sistema, Impostazioni display, Rit. predef. a menu iniz.

## CAMBIO DEL TELEFONO CONNESSO

Si possono abbinare fino a 10 telefoni cellulari al veicolo, utilizzando la stessa procedura. Tuttavia, ogni volta sarà possibile collegare e avere pronto per l'uso un solo telefono.

Per collegare un telefono abbinato diverso al veicolo, attenersi alle seguenti istruzioni:

- 1. Dal Menu principale, selezionare Telefono.
- 2. Viene visualizzato un menu. Selezionare Cambio tel.
- Individuare e selezionare il proprio telefono dall'elenco visualizzato.
- Una volta che il telefono è collegato al sistema, viene visualizzato un messaggio di conferma, prima che appaia la schermata Selez, num.

## **ICONE DEL SISTEMA DEL TELEFONO**



Collegare: utilizzare questa icona per effettuare o accettare una chiamata e accedere all'elenco delle ultime 10 chiamate.



Scollegare: utilizzare questa icona per terminare o rifiutare una chiamata.



Nessun telefono collegato.



Indicatore dell'intensità del segnale del telefono.



Indicatore livello batteria del telefono.



Bluetooth: indica che è collegato un dispositivo con tecnologia
Bluetooth® wireless



Segno di spunta: indica che è abbinato un dispositivo con tecnologia **Bluetooth** wireless.



Segreteria telefonica: tenere premuto per comporre il numero memorizzato della segreteria telefonica




Freccia su della barra di scorrimento: utilizzare per scorrere verso l'alto gli elenchi dei telefoni rilevati, delle chiamate o delle voci della rubrica.



Freccia giù della barra di scorrimento: utilizzare per scorrere verso il basso gli elenchi dei telefoni rilevati, delle chiamate o delle voci della rubrica

## **COMANDI SUL VOLANTE**



 Consente di aumentare il volume durante una chiamata, scorrere verso l'alto un elenco visualizzato o un numero elencato per un contatto memorizzato.