

Per deselezionare la funzione TA, premere nuovamente e brevemente il tasto **INFO**. L'indicatore **TA** scompare dal display.

## VOLUME DEGLI ANNUNCI SUL TRAFFICO

Gli annunci sul traffico interrompono le normali trasmissioni con un livello di volume minimo preimpostato che solitamente è più alto del volume di ascolto normale. Per regolare il volume degli annunci sul traffico, utilizzare il comando del volume durante la trasmissione di un annuncio. Sul display viene visualizzato il livello selezionato.

Tutti gli annunci sul traffico successivi saranno trasmessi al volume impostato.

## SELEZIONE DEI NOTIZIARI

La normale ricezione potrebbe essere interrotta per la trasmissione di notiziari da stazioni della lunghezza d'onda FM o RDS (Radio Data System) e stazioni collegate alla rete EON (Enhanced Other Network), nello stesso modo in cui vengono trasmesse le informazioni sul traffico.

Per impostare la funzione Notiziari:

1. Premere il tasto **MENU (2)**.
2. Selezionare **Impostazioni audio**.
3. Selezionare **News**.
4. Premere **OK** per attivare o disattivare la funzione Notiziari.

Per annullare un notiziario, premere brevemente il tasto **INFO** oppure il tasto **MODE** (Modalità) sul volante durante la trasmissione del notiziario. Per disattivare la funzione Notiziari, selezionare nuovamente **INFO**.

***Nota:** è possibile selezionare contemporaneamente sia le informazioni sul traffico che i notiziari. L'autoradio darà comunque priorità alle informazioni sul traffico.*

## IMPOSTAZIONI DI ORA E DATA

1. Premere il tasto **MENU (2)**.
2. Selezionare **Clock settings** (Impostazioni orologio).
3. Selezionare una funzione orologio.
4. Dopo aver apportato la modifica, premere **OK**.

## SELEZIONE LINGUA

Per selezionare una lingua del display:

1. Premere il tasto **MENU (2)**.
2. Selezionare **Lingua**.
3. Dopo aver apportato la modifica, premere **OK**.

## RADIO DIGITALE (DAB)

Se il veicolo è dotato di una radio digitale, premere il pulsante **RADIO (7)** per selezionare il gruppo DAB1 o il gruppo DAB2. I due gruppi permettono la memorizzazione di un totale di 20 stazioni o "servizi" (dieci per ciascun gruppo) tramite i pulsanti 0-9 sul tastierino **(5)**.

La radio DAB può aumentare significativamente il numero di stazioni radio disponibili. I segnali DAB sono trasmessi nelle principali località e reti autostradali.

A differenza della radio AM/FM, la radio digitale trasmette più servizi su un'unica frequenza. Questo insieme di servizi è noto come gruppo (ensemble). In alcune aree potrebbe essere disponibile una serie di gruppi ricevibili, ciascuno dei quali contiene dai sei ai dodici servizi.