

LIMITAZIONI ALLA CORSA DEL SEDILE ANTERIORE

- ❗ Se il movimento del sedile si arresta improvvisamente durante la regolazione, verificare se sono presenti eventuali ostruzioni, provvedendo a rimuoverle.

Una volta rimosse le eventuali ostruzioni, è possibile reimpostare il meccanismo di regolazione del sedile nel modo seguente.

Azionare nuovamente il tasto per continuare la regolazione interrotta. Quando il sedile ricomincia a muoversi, trattenere il tasto fino al raggiungimento del finecorsa in quella direzione. A questo punto è possibile effettuare la regolazione del sedile secondo la normale procedura.

Nota: se non ci sono ostruzioni evidenti, ma non si riesce ad eseguire la normale regolazione senza che il sedile entri in stallo, contattare il concessionario/riparatore autorizzato.

POSTURA CORRETTA



E155423

- ❗ **Il guidatore e il passeggero anteriore non devono viaggiare con lo schienale completamente inclinato.**

- ❗ **Non regolare il sedile se il veicolo è in marcia.**

I sedili, i poggiatesta, le cinture di sicurezza e gli airbag contribuiscono tutti alla protezione degli occupanti. L'uso corretto di questi componenti offre una maggiore protezione. Pertanto, osservare sempre i punti seguenti.

1. Sedere in posizione eretta con la base della colonna vertebrale aderente il più possibile allo schienale. Per ottenere il massimo grado di protezione offerto dalla cintura di sicurezza in caso di incidente, non inclinare eccessivamente il sedile.
2. Non avvicinare troppo il sedile del guidatore al volante. Idealmente, si raccomanda una distanza minima di 250 mm (10 pollici) tra lo sterzo e la copertura dell'airbag del volante. Mantenere il volante nella posizione corretta con le braccia leggermente piegate.
3. Regolare il poggiatesta in modo tale che la sua sommità si trovi al di sopra della linea mediana del capo.
4. Posizionare la cintura di sicurezza in modo che sia a metà del tratto tra il collo e la spalla. Stringere la cintura trasversalmente ai fianchi, all'altezza delle anche e non di traverso sullo stomaco.

Assicurarsi che la propria posizione di guida sia comoda e consenta di mantenere il pieno controllo del veicolo.

MEMORIA DELLE POSIZIONI DI GUIDA

La posizione dei sedili anteriori può essere salvata nella memoria del veicolo.

Una volta regolati il sedile elettrocomandato del guidatore e gli specchietti retrovisori esterni ad azionamento elettrico, il veicolo può memorizzare queste impostazioni per poterle riutilizzare in futuro. Vedere **64, SPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNI**.