

pesi	
pesi massimi.....	90
Rimozione della batteria del veicolo.....	251
Rimozione della ruota di scorta.....	277
Riparazione dei danni alla verniciatura.....	240
Riparazione di piccoli danni alla verniciatura.....	240
Ripristino della velocità e della modalità accodamento (ACC).....	127
Ripristino delle impostazioni predefinite di navigazione.....	190
Riproduzione CD	
riproduzione file MP3.....	212
Riscaldamento del volante.....	27
Riscaldamento e ventilazione.....	80
anteriori.....	80
batterie del telecomando.....	85
bocchette di ventilazione.....	81
climatizzazione temporizzata.....	83
comandi per il conducente.....	
comandi telecomando climatizzazione temporizzata.....	85
riscaldatore alimentato a carburante.....	83
sedili riscaldati.....	82
sedili riscaldati e raffreddati.....	82
utilizzo del telecomando.....	84
Riscaldatore alimentato a carburante.....	83
Riscaldatore ausiliario.....	83
Risintonizzazione automatica sistema dati	
radio.....	149
Rodaggio.....	224
Rotazione delle ruote.....	104
Ruota di scorta.....	277
utilizzo dei cunei di arresto ruote.....	277
Ruote e pneumatici	
allineamento delle ruote.....	291
appiattimenti.....	266
catene da neve.....	268
contrassegni sulle pareti degli pneumatici.....	262
controllo delle pressioni dopo una riparazione.....	274
degrado dovuto all'invecchiamento.....	267
kit di riparazione.....	271
manutenzione degli pneumatici.....	263
normative indiane.....	268
pneumatici invernali.....	267
pressioni.....	264
procedura di riparazione.....	272
riparazione di una foratura.....	271
riparazione sicura delle forature.....	271
ruotino di scorta per uso temporaneo.....	270
sostituzione con ruote di dimensioni normali.....	270
sostituzione di uno pneumatico.....	270
sostituzioni.....	265
spia TPMS.....	52
TPMS.....	269
utilizzo del kit di riparazione.....	272
valvole.....	265
velocità nominali per gli pneumatici.....	263
S	
Sbloccaggio.....	17
accesso da più punti.....	5, 8
accesso da un solo punto.....	5, 8
apertura del portellone.....	9-10
apertura globale.....	5, 8
effetti del trasmettitore sui dispositivi medici.....	9
modalità.....	5
modalità entrata e uscita.....	22
piantone di sterzo.....	27
portiera guidatore.....	5
sistema di accesso senza chiave.....	8
tutte le portiere.....	5
Scatola fusibili abitacolo.....	257
Schermo a sfioramento.....	240
abbinamento dei dispositivi portatili.....	158
azionamento.....	77
collegamenti dei dispositivi portatili.....	155
collegamento dei dispositivi portatili.....	156
collegamento di più dispositivi portatili.....	157
comandi audio/video.....	142
comandi doppia visualizzazione.....	164
comandi lettore DVD.....	162
comandi lettore video.....	162
comandi radio.....	148

comandi radio DAB.....	150	poggiatesta anteriori.....	25
comandi TV.....	160	poggiatesta posteriori.....	25
comando di climatizzazione anteriore.....	80	posizionamento del seggiolino per bambini.....	35
cura dello schermo a sfioramento.....	77	postura corretta.....	21
dispositivi portatili		pulizia delle cinture di sicurezza.....	239
comandi.....	153	ripiegamento e ripristino della posizione normale dei sedili posteriori.....	24
doppia visualizzazione.....	165	riscaldato.....	82
eco-data.....	100	seggiolini per bambini.....	33
feedback dei tasti.....	77	seggiolini per bambini consigliati.....	36
funzioni extra.....	79	spia delle cinture di sicurezza.....	50
impostazione.....	77	Sedili a regolazione elettrica.....	20
impostazioni di sistema.....	77	accesso ai sedili posteriori.....	22
impostazioni schermo.....	77	limitazione della corsa del sedile.....	21
informazioni sul consumo di carburante.....	100	memoria delle posizioni.....	21
menu info 4x4.....	137	Sedili a regolazione manuale.....	19
menu principale.....	76	Sedili climatizzati.....	82
modalità Valet.....	78	Sedili posteriori	
orologio.....	77	ripiegamento e ripristino della posizione normale.....	24
preselezioni volume.....	77	Sedili riscaldati.....	82
riproduzione dei dispositivi portatili.....	157	Seggiolini ausiliari per bambini più grandi.....	37
riscaldatore alimentato a carburante.....	83	Segnalazione (cintura di sicurezza).....	31
scelte rapide.....	77	Selettore di marcia	
sedili riscaldati.....	82	malfunzionamento.....	103
sedili riscaldati e raffreddati.....	82	Selezione brani CD.....	212
selezione lingua.....	77	Selezione della modalità Valet.....	78
sostituzione del dispositivo portatile.....	159	Selezione PDI rapidi.....	189
telecamere surround.....	121	Sensore di inclinazione.....	17
telefono		Sensore pioggia.....	62
abbinamento.....	175	Sensori	
rubrica.....	177	blocco (BSM).....	69
visualizzazione inibita.....	163	Servofreno di emergenza.....	108, 130
Sedili		Sfera di traino	
accesso ai sedili posteriori.....	22	staccabile.....	92
anteriori a regolazione elettrica.....	20	Sfera di traino staccabile.....	92
anteriori a regolazione manuale.....	19	Shuffle e ripetizione CD.....	212
cinghie di ancoraggio seggiolini per bambini.....	38	Sicurezza	
climatizzazione.....	82	allarme.....	226
elenco di controllo del sistema di ritenuta per bambini.....	36	sensore di inclinazione.....	17
limitazione della corsa del sedile.....	21	carburante e rifornimento.....	217
memoria delle posizioni.....	21	chiusura singola.....	14
montaggio ISOFIX.....	37	cinture di sicurezza.....	30

conferma bloccaggio.....	15	spia di segnalazione cintura di sicurezza...	31
errore di bloccaggio chiusura.....	15	uso delle cinture di sicurezza.....	28
manutenzione degli pneumatici.....	263	Simboli dei manuali.....	2
olio motore usato.....	227	Sistema antifurto.....	226
postura corretta.....	21	Sistema dati radio (RDS)	
pressione degli pneumatici.....	264	risintonizzazione automatica.....	205
pretensionatori delle cinture di sicurezza...	30	Sistema di accesso senza chiave.....	8
pulizia delle cinture di sicurezza.....	239	Sistema di alimentazione del carburante....	229
ribloccaggio e inserimento automatico.....	15	Sistema di allarme del veicolo.....	226
seggolini per bambini più grandi.....	37	Sistema di assistenza parcheggio	
segnalatore acustico alimentato a		limitazioni di utilizzo.....	119
batteria.....	17	risoluzione dei problemi.....	120
serrature di sicurezza per bambini.....	33	selezione.....	118
spia delle cinture di sicurezza.....	50	Sistema di avvertenza uscita corsia.....	139
spia di segnalazione cintura di sicurezza...	31	Sistema di illuminazione anteriore	
uso delle cinture di sicurezza.....	28	adattativo.....	57
utilizzo del telefono.....	174, 214	spia.....	51
Sicurezza bambini		Sistema di informazione e intrattenimento	
bambini più grandi.....	37	caricamento CD.....	144
blocco e inibizione alzacristalli.....	33	comandi lettore supporti.....	162
cinghie di ancoraggio.....	38	comandi radio.....	148
elenco di controllo.....	36	comandi radio DAB.....	150
montaggio ISOFIX.....	37	comandi TV.....	160
posizionamento.....	35	comando schermo a sfioramento del sistema	
punti di ancoraggio.....	38	di intrattenimento posteriore.....	166
punti di ancoraggio ISOFIX.....	37	cuffie.....	165, 168
seggolini ausiliari.....	37	dispositivi portatili	
seggolini per bambini.....	33	abbinamento.....	158
seggolini per bambini consigliati.....	36	collegamenti.....	155
Sicurezza in garage		collegamento di dispositivi.....	156
componenti caldi.....	227	collegamento di dispositivi portatili....	157
componenti elettrici.....	227	comandi.....	153
gas di scarico.....	227	riproduzione.....	157
precauzioni per le batterie.....	227	sostituzione.....	159
sollevamento con martinetto.....	227	doppia visualizzazione.....	165
ventole motore.....	227	comandi.....	164
Sicurezza occupanti		impostazioni audio.....	144
cinghie di ancoraggio seggiolini per		radio DAB	
bambini.....	38	impostazioni.....	151
pretensionatori delle cinture di sicurezza...	30	stazioni.....	152
pulizia delle cinture di sicurezza.....	239	risintonizzazione automatica delle	
seggolini per bambini consigliati.....	36	stazioni.....	149
sicurezza delle cinture di sicurezza.....	30	schermo a sfioramento	
spia delle cinture di sicurezza.....	50	comandi audio/video.....	142

funzionamento.....	77
funzioni extra.....	79
impostazione.....	77
impostazioni.....	77
menu principale.....	76
suggerimenti di manutenzione.....	77
utilizzo del sistema di intrattenimento	
posteriore.....	168
visualizzazione a schermo intero.....	163
Sistema di informazione e intrattenimento	
(standard)	
blocco su stazione radio.....	206
caricamento di un CD.....	211
collegamenti dei dispositivi portatili.....	213
collegamento dei dispositivi portatili.....	214
comandi.....	201
comandi radio.....	204
controllo volume adattativo.....	202
elenco dei servizi DAB.....	209
frequenze alternative.....	206
impostazioni dell'orologio.....	207
informazioni sul traffico.....	206
lingua del display.....	207
memorizzazione automatica delle stazioni	
radio.....	205
messaggi DAB.....	209
notiziari.....	207
radio DAB.....	207
ricerca gruppo radio DAB.....	208
riproduzione file MP3.....	212
risintonizzazione automatica delle	
stazioni.....	205
selezione brani CD.....	212
serviceLink.....	209
shuffle e ripetizione CD.....	212
sintonizzazione manuale radio DAB.....	209
stazioni preselezionate radio DAB.....	208
tasti di preselezione radio.....	205
toni.....	202
volume delle informazioni sul traffico.....	207
Sistema di intrattenimento posteriore	
batterie del telecomando.....	169
comando schermo a sfioramento.....	166
cuffie.....	165, 168
utilizzo del telecomando.....	167-168
Sistema di monitoraggio della pressione degli	
pneumatici (sistema TPMS).....	269
Sistema di monitoraggio della pressione degli	
pneumatici (TPMS)	
manutenzione degli pneumatici.....	263
sostituzione con ruote di dimensioni	
normali.....	270
spia.....	52
valvole.....	265
Sistema di riconoscimento segnali.....	138
Sistema di riconoscimento segnali	
stradali.....	138
Sistema di sicurezza occupanti supplementare	
(SRS)	
airbag anteriori.....	43
airbag a tendina.....	43
airbag laterali.....	43
attivazione degli airbag.....	43
manutenzione airbag.....	226
spia airbag.....	43, 51
ubicazioni airbag.....	40
Sistema Terrain Response	
difficoltà del sistema.....	133
erba/ghiaietto/neve.....	133
fango/solchi.....	133
opzioni di esclusione.....	133
programma generico.....	132
programma sabbia.....	133
selezioni del programma.....	132
Smartphone	
app InControl.....	179-180
collegamento remoto InControl.....	179
Sospensioni	
dinamica adattativa.....	107
Sostituzione della ruota	
avvertenze di sicurezza.....	276
dadi di fissaggio ruota.....	278
informazioni importanti.....	277
kit attrezzi.....	276
procedura consigliata.....	278
ruota di scorta.....	277
ruotino di scorta temporaneo.....	277
sensore di inclinazione.....	278

utilizzo della ruota di scorta.....	277	ubicazioni delle etichette.....	284
Sostituzione di una lampadina.....	230	Specifiche lubrificanti.....	287
Sostituzione di una ruota		Specifiche tecniche	
avvertenze di sicurezza.....	276	allineamento delle ruote.....	291
dadi di fissaggio ruota.....	278	normative sulle radiofrequenze.....	297
kit attrezzi.....	276	pesi.....	291
procedura consigliata.....	278	Spegnimento del motore.....	96
ruota di scorta.....	277	Spegnimento ritardato.....	55
ruotino di scorta temporaneo.....	277	Spia allarme avanti.....	52
Sostituzione di un fusibile.....	254	Spia di avvertenza uscita corsia (rossa).....	50
Sottosterzo.....	104	Spia di avvertenza uscita corsia (verde).....	52
Sovrasterzo.....	104	Spia fendinebbia posteriori.....	51
Specchietti retrovisori		Spia indicatori.....	53
inclinazione in retromarcia.....	65	Spia indicatori di direzione rimorchio.....	53
monitoraggio punti ciechi.....	66	Spia luci di posizione.....	52
rilevamento veicolo in avvicinamento.....	68	Spia motore/trasmissione.....	50
sensori.....	69	Spia pressione olio bassa.....	49
riscaldamento automatico.....	65	Spia riserva carburante.....	52
specchietti retrovisori esterni.....	64	Spia sistema frenante antibloccaggio	
Specchietti retrovisori esterni		(ABS).....	51
elettrici.....	64	Spia Stop/Start intelligente.....	53
inclinazione dello specchietto in		Spie.....	49, 53
retromarcia.....	65	ABS.....	51
manuale.....	64	airbag.....	43, 51
monitoraggio punti ciechi.....	66	allarme avanti.....	52
rilevamento veicolo in avvicinamento.....	68	assistenza abbaglianti.....	53
sensori.....	69	candele diesel.....	51
riscaldato.....	65	carica batteria.....	50
Specchietti retrovisori esterni riscaldati.....	65	cintura di sicurezza.....	50
Specchietti retrovisori montati sulle		comando velocità di crociera.....	52
portiere.....	64	condensa.....	56
Specifiche		DSC attivo.....	51
allineamento delle ruote.....	291	fari abbaglianti.....	53
capacità del serbatoio carburante.....	221	fendinebbia posteriori.....	51
dimensioni.....	293	freno.....	49-50
etanolo.....	217	freno di stazionamento.....	50
liquidi.....	287	HDC.....	52
lubrificanti.....	287	indicatori.....	53
metanolo.....	218	indicatori di direzione rimorchio.....	53
motore.....	286	luci di posizione.....	52
MTBE.....	218	messaggi di avvertenza di importanza	
peso.....	291	critica.....	49
regolazione del pedale della frizione e del		modalità di accodamento del sistema	
freno.....	291	ACC.....	51