

GUIDA VOCALE

Per ascoltare una guida sull'utilizzo del sistema di comando vocale:

1. Premere brevemente il tasto Voce per avviare una sessione vocale.
2. Attendere il segnale acustico, quindi dire **Guida vocale**.

In alternativa, selezionare la guida tramite lo schermo a sfioramento, nel modo seguente.

1. Selezionare **Impostazioni** dal **menu principale** dello schermo a sfioramento.
2. Selezionare **Voce** dal menu **Impostazioni**.
3. Selezionare **Guida** dal menu **Impostazioni vocali**.
4. Selezionare **Guida vocale**.

La guida vocale può essere annullata in qualsiasi momento toccando la finestra a comparsa sullo schermo a sfioramento oppure tenendo premuto il tasto Voce.

ADDESTRAMENTO

Questa funzione è stata progettata per consentire al sistema di distinguere meglio le caratteristiche vocali di un utente, una volta completato l'addestramento. Per eseguire l'addestramento:

1. Selezionare **Impost.** dal **Menu principale**.
2. Selezionare **Voce** dal menu **Impostazioni**.
3. Selezionare **Addestram.** dal menu **Impostazioni vocali**.
4. Selezionare **Utente 1** o **Utente 2** per avviare l'addestramento.
5. Seguire le istruzioni audio e quelle visualizzate sullo schermo.

La sessione di addestramento può essere annullata in qualsiasi momento toccando la finestra a comparsa sullo schermo a sfioramento oppure tenendo premuto il tasto Voce.

ETICHETTE VOCALI

Le etichette vocali consentono all'utente di personalizzare il sistema di comando vocale in modo da poter usare un solo nome per richiamare una destinazione di navigazione, un numero telefonico o un canale radio.

Per aggiungere un'etichetta vocale:

1. Premere brevemente il tasto Voce per avviare una sessione vocale.
2. Attendere il segnale acustico, quindi dire **Telefono, Navigazione** o **Radio**.
3. Dire **Etichette vocali**.

In alternativa, le etichette vocali possono essere gestite attraverso lo schermo a sfioramento, procedendo come segue.

1. Selezionare **Impost.** dal **Menu principale**.
2. Selezionare **Voce** dal menu **Impostazioni**.
3. Selezionare **Etich. vocali** dal menu **Impostazioni vocali**.
4. Selezionare il sistema per cui attivare le etichette vocali (**Telefono, Navigazione** o **Radio/DAB**).

Seguire le istruzioni audio e quelle visualizzate sullo schermo.

COMANDI VOCALI PER I PDI DELLA NAVIGAZIONE

Per richiedere la visualizzazione degli identificatori dei punti di interesse (PDI) sul display di navigazione, pronunciare la parola **Navigazione** seguita da 1 delle seguenti categorie di PDI:

- **Navigazione (Stazione di rifornimento/Carburante)**
- **Navigazione (Sosta/Parcheggio)**
- **Navigazione Land Rover [Concessionario]**
- **Navigazione Ospedale**
- **Navigazione Campo da golf**

- **Navigazione Informazioni turistiche**
- **Navigazione (Ristorante/Ho fame)**
- **Navigazione centro commerciale**
- **Navigazione Hotel**
- **Navigazione Area di sosta**
- **Navigazione centro città**

Nota: la parola **Navigazione** deve essere seguita immediatamente da una categoria.

Le icone vengono visualizzate sul display della navigazione, indicando la posizione del PDI selezionato. Per ulteriori informazioni sui PDI, Vedere **192, CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE**.