

3. Eseguire la retromarcia con il veicolo verso il rimorchio.
4. Non appena il veicolo arriva a una distanza minima di 600 mm (2 ft) dal gancio di traino del rimorchio, il sistema aziona automaticamente lo zoom per ingrandire l'inquadratura.
5. Continuare la manovra con cautela, finché il veicolo non si sarà avvicinato sufficientemente al rimorchio.

ASSISTENZA TRAINO

Nota: perché siano attive le indicazioni di assistenza traino, è necessario che sul rimorchio collegato sia installato un adesivo di riferimento che **deve** essere applicato secondo precise istruzioni. Rivolgersi al proprio concessionario/riparatore autorizzato per avere ulteriori informazioni.



E134952

Nota: è possibile che questa funzione non sia utilizzabile con tutti i tipi di rimorchio.

Le indicazioni di assistenza traino agevolano le manovre di retromarcia con rimorchio visualizzando le relative informazioni sullo schermo a sfioramento.

La funzione di assistenza traino si attiva quando un rimorchio/roulotte viene collegato al veicolo e il connettore elettrico del rimorchio viene collegato alla presa del veicolo.

Nota: affinché il sistema rilevi il collegamento, dopo aver attaccato il rimorchio alla presa elettrica, è necessario aprire e chiudere la portiera del guidatore.

Sullo schermo viene visualizzata l'opzione per la connessione. Selezionare **SÌ** per passare alla schermata di impostazione. Selezionare **NO** per tornare alla schermata precedente.

Nota: se non viene rilevato il collegamento, si può visualizzare manualmente la schermata delle impostazioni toccando il tasto funzione Assistenza traino nel menu **Telecamera**. Vedere **121, SISTEMA DI TELECAMERE SURROUND**.

Al primo utilizzo, le schermate di impostazione presentano all'utente una serie di opzioni di configurazione per il rimorchio collegato. Per eseguire correttamente l'impostazione, sono necessarie informazioni quali la lunghezza del gancio di traino, il numero di assali e la telecamera preferenziale. Terminata la procedura, queste informazioni vengono memorizzate per l'uso futuro.

Quando si seleziona una configurazione nuova o esistente per il rimorchio, la funzione Assistenza traino appare sullo schermo a sfioramento non appena si seleziona la retromarcia. Vengono visualizzate linee colorate che indicano la traiettoria prevista sia del rimorchio che del veicolo.

MONTAGGIO DELLA SFERA DI TRAINO STACCABILE

Questo articolo accessorio viene fornito con le istruzioni per il montaggio e lo smontaggio. Assicurarsi che queste vengano conservate in un luogo sicuro.