

В

Bluetooth	
безопасность.....	267
завершение вызова.....	269
исходящие вызовы.....	269
набор номера.....	269
отклонение вызова.....	269
портативные устройства	
воспроизведение.....	200
сопряжение.....	201–202
прием вызова.....	269
совместимость.....	221, 267
сопряжение	
при помощи телефона.....	221
телефон.....	220, 268
безопасность.....	220
значки.....	223
общие сведения.....	219
сопряжение.....	222, 269
телефонная книга.....	224

Н

Homelink.....	88
помощь.....	91
привод гаражных/въездных	
ворот.....	90
программирование.....	88
программирование отдельной	
кнопки.....	90
программирование устройства с	
плавающим кодом.....	90
программирование устройства	
управления приводом гаражных	
ворот.....	89
сброс всех запрограммированных	
кнопок.....	89

І

InControl	
remote.....	226
secure.....	227
общие сведения.....	226
приложения.....	228

L

Land Rover Assistance	
канал InControl.....	226

P

Park Assist	
выбор.....	148
ограничения в отношении	
использования.....	149
поиск и устранение	
неисправностей.....	150
Postcode (Почтовый индекс)	
указание пункта назначения.....	239

Q

Queue assist (ACC).....	159
-------------------------	-----

R

RDS	
TMC	
значки.....	243
общие сведения.....	242
дорожные сообщения.....	258
новости.....	259

S

SRS.....	49
сигнализатор подушек	
безопасности.....	63

T

Terrain Response.....	167
выбор программы.....	167
выбор режимов водителем.....	169
грязь/колея.....	168
замечания по работе системы.....	169
основная программа.....	167
программа "Песок".....	168
травя/гравий/снег.....	168
TMC.....	242