


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЕ



E157295

- 1. Change phone (Сменить телефон):** коснитесь для поиска нового или переключения на другой подключенный к системе телефон.
- 2. Last 10 (Последние 10):** доступ к 10 последним вызовам (исходящим, входящим и пропущенным).
- 3. Phonebook (Телефонная книга):** доступ к загруженной телефонной книге.
- 4. Digit dial (Набор номера):** доступ к режиму набора номера.
- 5. Нажмите и удерживайте кнопку для вызова голосовой почты.**
- 6. Индикация состояния:** отображение имени и/или номера телефона абонента и продолжительности разговора.
- 7. Значки вызова/отбоя.** Нажмите для вызова/ответа или завершения/отклонения вызова.
- 8. Settings (Настройки):** доступ к настройкам голосовой почты, вариантам ответа и опциям телефона.
- 9. "Mute microphone" (Отключение микрофона):** переход в приватный режим. При включении данной функции будет отключен микрофон, и ваш собеседник не будет слышать ваши разговоры с другими людьми.
- 10. Автоматический сброс.** Когда функция включена, все входящие вызовы отклоняются или переадресовываются в голосовую почту (в зависимости от настроек мобильного телефона).
- 11. Use handset (Использовать трубку):** перевод вызова на ваш мобильный телефон.
- 12. Delete (Удалить):** коснитесь, чтобы удалить последнюю набранную цифру или удерживайте, чтобы удалить введенный номер целиком.