

Регистрация		Световой сигнализатор предупреждения	
информация о событиях.....	352	о выезде за пределы полосы движения	
сервисная информация.....	352	(красный).....	62
Регистрация событий.....	352	Световой сигнализатор системы	
Регламент радиосвязи.....	367	предупреждения о препятствиях	
Режим двойного изображения.....	209	впереди.....	65
органы управления.....	208	Световой сигнализатор указателя	
Режим отключения всех световых		поворота прицепа.....	65
приборов.....	73	Световые приборы	
Режим поддержания дистанции		замена лампы.....	287
возобновление.....	160	интенсивность освещения	
вход в режим.....	157	салона.....	73
изменение дистанции.....	159	конденсат.....	70
отмена.....	160	ксеноновые фары.....	288
Режимы экрана.....	234	обнаружение работы	
Ремни безопасности.....	35, 298	стеклоочистителей в режиме	
безопасность.....	37	автоматического включения	
преднатяжители.....	37	освещения.....	70
предупреждение.....	39	подсветка.....	73
проверки.....	38	расположение плафонов освещения	
регулировка.....	35	салона.....	72
сигнализатор.....	61	режим отключения всех световых	
Ремонт повреждений лакокрасочного		приборов.....	73
покрытия.....	299	сигнализатор TPMS.....	64
Роликовые стенды.....	284	сигнализаторы.....	60
Рулевая колонка		спецификация ламп.....	364
замок.....	12	тест.....	60
эвакуация автомобиля.....	12	Световые сигнализаторы и	
Рулевое колесо		индикаторы.....	60, 65
подогрев.....	33	ABS.....	63
регулировка.....	33	DSC включена.....	62
Рулевое колесо с обогревом.....	33	HDC.....	65
Ручной тормоз.....	136	адаптивная система переднего	
С		освещения (AFS).....	63
Световой сигнализатор включения		габаритные фонари.....	65
габаритных фонарей.....	65	дальний свет фар.....	66
Световой сигнализатор задних		двигатель/трансмиссия.....	62
противотуманных фонарей.....	63	задние противотуманные	
Световой сигнализатор предупреждения		фонари.....	63
о выезде за пределы полосы движения		индикаторы.....	65
(зеленый).....	64	интеллектуальная	
		система "Стоп/Старт" (зеленый).....	66
		критическое предупреждение.....	60
		круиз-контроль.....	65

наружная температура.....	64	климат-контроль в передней части салона.....	100
низкий уровень топлива.....	64	меню 4x4i.....	173
низкое давление масла.....	60	настройка.....	96
подушки безопасности.....	53, 63	настройки громкости.....	97
предупреждение о выезде за пределы полосы движения (зеленый).....	64	настройки системы.....	97
проверка ламп.....	60	настройки экрана.....	96
режим поддержания дистанции ACC.....	63	органы управления DVD-проигрывателем.....	206
ремень безопасности.....	61	органы управления аудио/видеосистемой.....	180
световой сигнализатор предупреждения о выезде за пределы полосы движения (красный).....	62	органы управления видеопроигрывателем.....	206
свечи предпускового подогрева дизельного двигателя.....	63	органы управления радио.....	188
сигнализатор переключения передачи.....	64	органы управления радио DAB.....	191
система контроля давления в шинах (TPMS).....	64	органы управления режимом двойного изображения.....	208
система управления дальним светом.....	65	органы управления ТВ.....	203
стояночный тормоз.....	61	подключение нескольких портативных устройств.....	200
тормозная жидкость.....	61–62	подключение портативного устройства.....	197
указатели поворота на прицепе.....	65	подключение портативных устройств.....	198
уровень заряда аккумуляторной батареи.....	61	подогреватель, работающий на топливе.....	103
функция предупреждения о препятствиях впереди.....	65	подогрев сидений.....	102
Свечи предпускового подогрева сигнализатор.....	63	портативные устройства органы управления.....	194
Селектор передач неисправность.....	129	режим двойного изображения.....	209
Селектор передач не поднимается.....	129	сиденья с подогревом и охлаждением.....	103
Сенсорный экран.....	299	система видеокамер кругового обзора.....	152
воспроизведение с портативного устройства.....	200	служебный режим.....	98
выбор языка.....	97	смена портативного устройства.....	202
главное меню.....	95	сопряжение портативного устройства.....	201–202
данные Eco.....	126	телефон сопряжение.....	222
дополнительные функции.....	99	телефонная книга.....	224
запрет показа.....	207	управление.....	96
звук кнопок.....	97	уход за сенсорным экраном.....	96

факты о топливной экономичности.....	126	сохранение в память положения сиденья.....	27
часы.....	97	страховочные лямки детского кресла.....	47
ярлыки.....	97	установка ISOFIX.....	46
Сигнализатор антиблокировочной системы тормозов (ABS).....	63	Сиденья с климат-контролем.....	103
Сигнализатор двигателя/коробки передач.....	62	Сиденья с ручной регулировкой.....	24
Сигнализатор интеллектуальной системы "Стоп/Старт".....	66	Сиденья с электроприводом.....	25
Сигнализатор низкого давления масла.....	60	ограничение перемещения сиденья.....	26
Сигнализатор низкого уровня топлива.....	64	посадка на задние сиденья.....	28
Сигнализаторы указателей.....	65	сохранение в память положения сиденья.....	27
Сигнализация.....	283	Символы справочника.....	2
автоматическое повторное запираение и включение сигнализации.....	20	Сирена с автономным питанием.....	22
кренومتر.....	22	Система "Стоп/Старт"	
отключение из салона.....	22	включение.....	124
сирена с автономным питанием.....	22	выключение.....	125
Сигнализация автомобиля.....	283	Система адаптивного управления подвеской.....	134
Сиденья		Система видеокamer кругового обзора.....	152
детские кресла.....	41	меню сенсорного экрана.....	152
задние подголовники.....	31	Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC).....	131
ограничение перемещения сиденья.....	26	включение.....	132
очистка ремней безопасности.....	298	выключение.....	131
передние подголовники.....	31	горит сигнализатор DSC.....	62
передние с ручной регулировкой.....	24	сигнализатор выключенной DSC.....	63
передние с электроприводом.....	25	Система динамической стабилизации DSC.....	131
перечень проверок креплений детских кресел.....	45	включение.....	132
подогрев.....	102	выключение.....	131
посадка на задние сиденья.....	28	Система контроля "мертвых зон"	
правильная посадка.....	26	блокировка датчиков.....	86
расположение детского кресла.....	43	выводимые на экран сообщения.....	86
рекомендованные детские кресла.....	45	уведомление об автомобиле, выполняющем обгон.....	82
сигнализатор ремней безопасности.....	61	функция обнаружения приближающегося автомобиля.....	85
складывание и раскладывание задних сидений.....	30	Система контроля давления в шинах (TPMS).....	336
с климат-контролем.....	103	клапаны.....	331

полноразмерное запасное колесо.....	337
сигнализатор.....	64
уход за шинами.....	328
Система контроля устойчивости на спуске.....	170
сигнализатор.....	65
температура тормозов.....	172
управление выключением тормоза.....	171
Система пассивной безопасности (SRS)	
боковые подушки безопасности.....	52
раскрытие подушки безопасности.....	53
расположение подушек безопасности.....	49
сигнализатор подушек безопасности.....	53, 63
техническое обслуживание подушек безопасности.....	283
фронтальные подушки безопасности.....	52
шторки безопасности.....	52
Система помощи при парковке задним ходом.....	139
камера заднего вида.....	145
неисправность системы.....	141
система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....	144
Система помощи при парковке передним ходом.....	139
неисправность системы.....	141
Система помощи при экстренном торможении.....	135, 164
Система предупреждения о препятствиях впереди.....	163
Система радиоинформации (RDS) автоматическая перенастройка.....	257
Система регулировки тягового усилия.....	133
Системы помощи при парковке	
камера заднего вида.....	141, 145
неисправность системы.....	141
система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....	144
управление.....	139
Служебный режим.....	98
отмена.....	98
Смартфон	
канал удаленной связи InControl.....	226
приложение InControl.....	226, 228
Смена подключенного телефона.....	222
Снятие аккумуляторной батареи.....	312
Снятие запасного колеса.....	345
Соответствие нормам ЕС (навигация).....	251
Сопряжение	
при помощи телефона.....	221
Сопряжение телефона.....	222, 269
Спидометр.....	55
Список служб DAB.....	261
Спутниковая навигация	
TMC.....	242, 244
значки.....	243
автоматическое изучение маршрута.....	237
арабский язык.....	242
бездорожье	
ввод маршрута.....	245
маршруты.....	244
опции маршрута.....	245
быстрый выбор POI.....	237
быстрый маршрут.....	236
введенные ранее пункты назначения.....	239
ввод координат.....	239
восстановление настроек по умолчанию.....	238
выбор въезда/съезда с автостреды.....	240
голосовые команды.....	217
голосовые указания.....	237
загрузка сохраненного маршрута.....	245
избранные пункты.....	238