
DRIVER CONTROLS

1. Map reading lamps switch (**50**).
2. Main interior lamp switch (**50**).
3. Sunroof close switch (**63**).
4. Sunroof open/tilt switch (**63**).
5. High beam/Direction indicator/Trip computer switch (**47**/**41**).
6. Gearshift paddle (**94**).
7. Audio system control:
   - Standard system (**123**).
   - Touchscreen system (**134**).
8. Instrument panel and Message centre (**40**).
9. Instrument panel menu control (**40**).
10. Wiper/washer controls (**51**).
11. START/STOP button (**89**).
12. Audio system and controls (**134**).
13. Display/Touch screen (**65**).
14. Left side heated seat switch (**68**).
15. Dynamic Stability Control (DSC) off switch (**98**).
16. Hazard warning lamp control switch.
17. Parking aid switch (**104**).
18. Right side heated seat switch (**68**).
19. Heater/air conditioning controls (**68**).
20. Terrain response control (**117**).
21. Transfer gearbox switch (**96**).
22. Intelligent stop/start (**92**).
23. Rotary gear selector (**94**).
24. Electric Parking Brake (EPB) (**102**).
25. Air suspension switch (**99**).
26. Hill Descent Control (HDC) switch (**119**).
27. Heated steering wheel switch (**23**).
28. Voice recognition and telephone switches (**159**/**165**).
29. Horn switches.
30. Cruise control switches (**111**).
31. Electric mirror controls (**54**).
32. Electric window controls (**63**).
33. Electric window rear isolator switch (**63**).
34. Front fog lamp switch (**47**).
35. Rear fog lamp switch (**47**).
36. Headlamp levelling control (Halogen lamps) (**49**).
37. Instrument illumination dimmer control (**47**).
38. Main exterior lamp control (**47**).


1
2
1
3
4
5
6
7
8
9
6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
SL2677