

РЕМОНТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

Регулярно проверяйте лакокрасочное покрытие на предмет повреждений. Любые сколы, трещины или глубокие царапины на лакокрасочном покрытии следует устранять при первой возможности. Металл без покрытия быстро корродирует, поэтому непринятие своевременных мер может привести к необходимости дорогостоящего ремонта.

Мелкие сколы и царапины можно устранить при помощи материалов, приобретенных у дилера/в авторизованной мастерской. Там же можно получить консультацию. Более крупные поврежденные зоны требуют профессионального ремонта, поэтому следует обратиться к дилеру/в авторизованную мастерскую.

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ

- ⚠ Не пользуйтесь кислотосодержащими чистящими средствами для колес. Они могут повредить покрытие и вызвать коррозию.

Уточните у дилера/в авторизованной мастерской компании перечень рекомендованных чистящих средств для колес.

МЯГКИЙ ТЕНТ

- ⚠ Не пользуйтесь автоматическими мойками, если установлен тент. Это может привести к повреждению тента.

- ⚠ Некоторые моечные системы высокого давления имеют мощность, достаточную для повреждения материала тента. Не направляйте водяную струю непосредственно на застёжки или уплотнения.

- ⚠ Любые пятна следует отчистить в течение 24 часов после их возникновения, в противном случае они останутся навсегда.

- ⚠ Не используйте какие-либо чистящие средства или пятновыводители кроме мягкого мыльного раствора.

- ⚠ Не используйте какие-либо полироли. Полироль оставит пятна на материале тента.

- С помощью мягкой щетки удалите пыль и грязь (не касаясь окон), затем смочите мягким мыльным раствором.
- Смойте раствор и ополосните чистой водой, чтобы удалить все следы мыла.
- Перед снятием или складыванием тента убедитесь, что он сухой.

САЛОН

- ⚠ При использовании чистящих средств обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя. Некоторые продукты содержат вредные вещества, которые в случае их неправильного применения могут негативно повлиять на здоровье и повредить поверхности салона.