


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ



E145879

1. Питание/источник:

- Нажмите и удерживайте для включения/выключения аудиосистемы.
- Кратковременное нажатие для переключения источников между **TUNER** (Тюнер), **DISC** (Диск), **USB AUDIO/iPod** (Аудиоустройство USB/iPod), **BT AUDIO** (Аудиоустройство Bluetooth) и **AUXILIARY** (Дополнительное оборудование).

2. Поиск назад:

- Кратковременное нажатие:
 - автоматический поиск назад следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
 - выбор предыдущей композиции на выбранном аудиоисточнике (компакт-диск, MP3 и т.д.).
- Продолжительное нажатие:
 - непрерывный поиск назад по радиостанциям.

- сканирование назад по композиции на выбранном аудиоисточнике (компакт-диск, MP3 и т.д.).

3. Поиск вперед:

- Кратковременное нажатие:
 - автоматический поиск вперед следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
 - выбор следующей композиции на выбранном аудиоисточнике (компакт-диск, MP3 и т.д.).
- Продолжительное нажатие:
 - непрерывный поиск вперед по радиостанциям.
 - сканирование вперед по композиции на выбранном аудиоисточнике (компакт-диск, MP3 и т.д.).

4. Принять/завершить телефонный вызов. Нажмите и удерживайте для получения доступа к меню настроек Bluetooth.

5. Регулировка громкости / выбор меню: