

1. Нажав педаль тормоза, поверните и удерживайте ключ зажигания в течение пяти секунд, проворачивая коленчатый вал двигателя.
2. Отпустите ключ.
3. Не отпуская педаль тормоза, поверните ключ, чтобы повернуть коленчатый вал двигателя. Двигатель должен запуститься в течение приблизительно пяти секунд.

Примечание: Если двигатель не запустился, подождите десять секунд и повторите процедуру сначала.

- ⚠ Не прокручивайте коленчатый вал двигателя более 30 секунд, так как это может привести к повреждению топливного насоса.

КРЫШКА ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

⚠ Во избежание утечки топлива из-за его быстрого расширения открывайте крышку горловины медленно, чтобы сбросить давление перед полным снятием крышки.

Крышка топливозаливной горловины расположена сзади, на правой стороне автомобиля.



E135710

Снятие крышки

1. Удерживая крышку, вставьте ключ и поверните на пол-оборота против часовой стрелки.
2. Извлеките ключ.
3. Поверните крышку против часовой стрелки и уберите в сторону.

Установка крышки

1. Установите крышку и поверните до трех щелчков.
2. Удерживая крышку, вставьте ключ и поверните на пол-оборота по часовой стрелке.
3. Извлеките ключ.