


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ (СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА)



E147637

1. Питание/источник:

- Кратковременное нажатие - переключение между источниками: **TUNER** (Тюнер), **DISC** (Диск), **USB AUDIO** (Аудиоустройство USB) и **AUXILIARY** (Дополнительное оборудование).
- Длительное нажатие — включение/выключение аудиосистемы.

2. Выберите диапазон (режим радио) или паузу/воспроизведение текущего аудиосистемы (режим CD/MP3).

3. Регулировка громкости / выбор меню:

- Вращайте для регулировки громкости.
- В открытом меню вращайте для переключения между пунктами меню, нажмите для подтверждения выбора.

- Нажимайте повторно до появления нужной настройки аудиосистемы:

- Bass (Низкие частоты).
- Treble (Высокие частоты).
- Balance (Баланс между левыми и правыми динамиками).
- Fader (Баланс между передними и задними динамиками).

4. Предыдущая папка (режим MP3). В режиме радио нажмите и удерживайте для включения приема дорожных сообщений (TA).

5. Следующая папка/дорожные сообщения.

6. Слот для установки компакт-диска.

7. Информационный дисплей аудиосистемы.

8. Извлечение компакт-диска.

9. Кнопка отсоединения: отсоедините и снимите панель аудиосистемы в целях безопасности или для получения доступа к кнопке сброса системы.
10. Разъем USB.
11. Вход дополнительного аудиоустройства.
12. Кнопки предварительных настроек.
13. Изменение отображаемой информации.
14. Настройки звука / настройка системы.
 - Кратковременное нажатие - настройка эквалайзера:
 - Flat (Ровный).
 - Rock (Рок).
 - Pop (Поп).
 - Jazz (Джаз).
 - Vocal (Вокал).
 - Club (Клуб).
 - Длительное нажатие — доступ к меню настроек:
 - AF (альтернативные частоты).
 - RDS (Radio Data System) regional (региональная система RDS (система радиоинформации)).
 - PI seek (поиск информации о программе).
15. Поиск вперед:
 - Кратковременное нажатие:
 - автоматический поиск вперед следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
 - выбор следующей композиции на выбранном аудиисточнике (компакт-диск, MP3 и т.д.).
 - Продолжительное нажатие:
 - непрерывный поиск вперед по радиостанциям.
 - сканирование вперед по композиции на выбранном аудиисточнике (компакт-диск, MP3 и т.д.).
16. Поиск назад:
 - Кратковременное нажатие:
 - автоматический поиск назад следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
 - выбор предыдущей композиции на выбранном аудиисточнике (компакт-диск, MP3 и т.д.).
 - Продолжительное нажатие:
 - непрерывный поиск назад по радиостанциям.
 - сканирование назад по композиции на выбранном аудиисточнике (компакт-диск, MP3 и т.д.).