

- Кратковременное нажатие - переключение между диапазонами. Выбор между **F1** (FM1), **F2** (FM2), **F3** (FM3), **MW** и **LW**.
 - Длительное нажатие - активация дорожных сообщений (TA). Радиоприемник автоматически настраивается на трансляцию дорожных сообщений.
9. Выбор режима настройки:
- Кратковременное нажатие - переключение между следующими режимами:
 - **DX SEEK** (Поиск дальних станций) - во время автоматического сохранения будут сохранены как станции с сильным сигналом, так и со слабым сигналом.
 - **SEEK** (Поиск) - во время автоматического сохранения будут сохранены только станции с сильным сигналом.
 - **Off** (Выкл.) - ручной поиск.
 - Длительное нажатие - автоматическое сохранение текущей радиостанции. Для кнопок предварительной настройки **1-6** можно сохранить до шести радиостанций.

СИСТЕМА РАДИОИНФОРМАЦИИ (RDS)

RDS - это система радиоинформации, транслируемой на частоте FM. RDS обеспечивает прием такой информации, как дорожные сообщения и названия радиостанций, а также автоматически настраивается на передатчик с более сильным сигналом, транслирующий ту же программу.

1. Нажмите и удерживайте кнопку **AUDIO/SETUP** (Аудиосистема/Настройка) для открытия меню настройки.
2. Выберите **TUNER** (Тюнер).
3. Для выбора доступны следующие параметры.
 - **AF** — альтернативные частоты. Выберите **ON** (Вкл.) или **OFF** (Выкл.).
 - **REGIONAL** — региональные программы. Выберите **ON** (Вкл.) или **OFF** (Выкл.).
 - **PI SEEK** — поиск информации о программе. Выберите **ON** (Вкл.) или **OFF** (Выкл.).
4. Нажмите и удерживайте **AUDIO/SETUP** (Аудиосистема/Настройка) для закрытия меню настройки.