

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ПОЕЗДКОЙ

⚠ Если автомобиль попал в аварию, перед запуском двигателя или поездкой его следует проверить у дилера/в авторизованной мастерской Land Rover, либо с помощью квалифицированных специалистов.

После столкновения автомобиль необходимо тщательно проверить.



Проверьте следующее:

- Утечки топлива и жидкостей
- Повреждения аккумуляторной батареи
- Повреждения проводки
- Повреждения ламп
- Повреждения рулевого управления, подвески, колес и шин
- Повреждения кузова (острые или выступающие части)
- Состояние замков дверей
- Состояние и работоспособность ремней безопасности
- Состояние детского кресла и его креплений.

Примечание: Повреждения при столкновении могут быть скрытыми. Может произойти деформация деталей, которая скажется на безопасности эксплуатации автомобиля. Компоненты системы безопасности должны быть незамедлительно проверены дилером/в авторизованной мастерской компании.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДАЧИ ТОПЛИВА

⚠ ВСЕГДА проверяйте отсутствие утечек топлива перед тем, как включить этот выключатель. Эти проверки должны выполняться дилером/авторизованной мастерской Land Rover или специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.



E164.783

Выключатель подачи топлива является защитным устройством, которое автоматически отключает подачу топлива в двигатель при столкновении или сильном ударе.

Этот выключатель расположен в задней части моторного отсека. Чтобы сделать возможным запуск двигателя, необходимо разблокировать выключатель нажатием на резиновый элемент в его верхней части.