

ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА



E135671

- Положение OFF - постоянно выключено.
- Центральное положение - работа в автоматическом режиме; при открывании двери освещение включается и работает в течение 15 секунд после закрытия двери, либо до включения зажигания. Дверь багажного отделения в автомобилях с кузовом "универсал" также включает освещение салона.

Примечание: Если дверь остается открытой и переключатель находится в положении автоматической работы, плафоны погаснут примерно через восемь минут.

- Положение ON - постоянно включено.