


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО



E145938

1. Поиск назад:
 - Кратковременное нажатие - автоматический поиск назад следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
 - Длительное нажатие - непрерывный поиск назад по радиостанциям.
2. Поиск вперед:
 - Кратковременное нажатие - автоматический поиск вперед следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
 - Длительное нажатие - непрерывный поиск вперед по радиостанциям.
3. Назад:
 - Кратковременное нажатие - возврат к предыдущему меню.
 - Длительное нажатие - закрытие меню настроек.
4. Регулировка громкости / поиск радиостанций / выбор меню:
 - Вращайте для регулировки громкости.
 - Нажмите для перехода в режим поиска радиостанций и затем вращайте для выбора необходимой радиостанции. После выбора радиостанции нажмите еще раз для выхода из режима поиска радиостанций.
5. Экран информационного дисплея.
6. Предварительно настроенные станции:
 - Кратковременное нажатие - выбор предварительно настроенной станции.
 - Длительное нажатие - сохранение текущей радиостанции.
7. Изменение отображаемой информации.
8. Выбор диапазона:
 - В открытом меню вращайте для переключения между пунктами меню, нажмите для подтверждения выбора.