


ОТПИРАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

⚠ Не оставляйте пульт дистанционного управления в автомобиле, если в нем остаются дети или животные. Могут быть задействованы системы автомобиля и функции дистанционного управления, что может привести к травмам.

ⓘ Пульт дистанционного управления состоит из чувствительных электронных схем, поэтому его необходимо оберегать от механических воздействий, попадания внутрь воды, высокой температуры и влажности, прямых солнечных лучей, контактов с растворителями, твердыми углеводородами и абразивными чистящими материалами.

ⓘ Не допускаются какие-либо изменения и модернизация противоугонной системы. Подобные изменения могут привести к отказу системы.

Данный автомобиль укомплектован двумя пультами дистанционного управления.



E158910

1. Отпирание.

2. Запирание.

Всегда носите пульт дистанционного управления вместе с ключом от замка зажигания и замков дверей (черный ключ); устройство блокировки двигателя определяет наличие пульта дистанционного управления только в непосредственной близости от выключателя зажигания. Маленький металлический ключ открывает крышку топливозаливной горловины.

Автомобили с функцией центрального замка

Использование пульта дистанционного управления:

Нажмите кнопку запирания один раз, чтобы запереть все двери, заблокировать двигатель и активировать сигнализацию. В подтверждение указатели поворота мигнут 3 раза.

Нажмите кнопку отпирания один раз, чтобы отключить сигнализацию и отпереть все двери. Указатели поворота мигнут один раз и включится освещение салона.

Использование ключа:

- Вставьте ключ в замок двери водителя и поверните в направлении задней части автомобиля для запирания всех дверей, блокировки двигателя и активации сигнализации.
- Отпирание замков ключом не рекомендуется; может не сработать отключение сигнализации (зависит от спецификации автомобиля).

Автомобили без функции центрального замка