

5. Die Option **OK** wählen. Das Menü „Ziel eingeben“ wird angezeigt, und im Informationsfenster ist das aktuell ausgewählte Suchgebiet zu sehen.

Nur Russland

Es kann zwischen einer Russischen (RUS) und einer Europäischen (EUR) Karte gewechselt werden. Um zwischen den Karten zu wechseln, Folgendes durchführen:

1. Nach Bedarf **EUR** oder **RUS** berühren.
2. Bei Aufforderung **Ja** berühren, damit sich das System neu initialisiert.
3. Den Suchbereich nach Bedarf auswählen.

***Hinweis:** Jede Zielauswahl wird durch den Wechsel der Karte zurückgesetzt.*

FESTLEGEN EINES ZIELS

1. Die Schaltfläche **Zust.** berühren und dann auf dem angezeigten Anfangskartenbildschirm **Nav-Menü** berühren.
2. Im Navigationsmenü die Option **Ziel eingeben** auswählen.
3. Im Bildschirm **Ziel** die Option **Adresse** auswählen und den Namen des Orts oder die Postleitzahl eingeben.
4. Nachdem eine ausreichende Anzahl von Buchstaben eingegeben wurde, **OK** oder **Liste** berühren, um alle infrage kommenden Orte anzuzeigen.
5. Gegebenenfalls mit den Rollbalken auf der linken Seite der Liste nach oben oder unten blättern. Den gewünschten Ort auswählen.
6. Nun den Straßennamen eingeben. Nachdem eine ausreichende Anzahl von Buchstaben eingegeben wurde, **OK** oder **Liste** berühren, um alle infrage kommenden Straßen anzuzeigen.
7. Die gewünschte Straße auswählen. Die Hausnummer der Adresse (soweit bekannt) eingeben und mit **OK** bestätigen.
8. Ist die Hausnummer nicht bekannt, **OK** wählen; in diesem Fall wird das Ende der Straße als Ziel verwendet.
9. Der Kartenbildschirm mit den gewählten Details zum Ziel wird angezeigt. Zur Berechnung der schnellen Standardroute **START** berühren, oder **Route überprüfen** für alternative Routen.
10. **START** berühren, um die Navigation zu starten.

BEGINN DER ROUTENFÜHRUNG

Nachdem **Route überprüfen** ausgewählt wurde, wird die Route vom System berechnet.