Kurzstrecken.....219
Diesel-Partikelfilter (DPF)
Schwefelgehalt.....211
Doppelverriegelung.....10
Optischer und akustischer Alarm.....10
Drehzahlmesser.....43
Drücke
Reifen.....254
Überprüfen.....254
Durchdrehen der Räder.....110
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC).....110
Ausschalten.....110
Einschalten.....110
Warnleuchte DSC aktiv.....49
Warnleuchte DSC aus.....49

E

Einfache Route.....196
Einfahren.....217
Eingeschränkte Bewegung des Sitzes.....15
Einparkassistent
Reinigen der Sensoren und Kameras.....230
Einparkhilfe
Reinigen der Sensoren und Kameras.....230
Einparkhilfen
Betrieb.....117
Rückfahrkamera.....118, 122
Seitliche Rückfahrüberwachung.....121
Systemstörung.....118
Einschalten der Zündung.....101
Einsteigen in das Fahrzeug
Ein-/Ausstiegsmodus.....26
Keyless Entry.....7
Komfortöffnung.....6
Passiver Zugang.....7
Einstellungsmenü.....44
Anzeigeeinheiten.....46
Ein verbundenes Telefon austauschen.....185
Ein zeitgesteuertes Klimaprogramm
einstellen.....82
Elektrische Fensterheber
Betrieb.....71
Elektrisch einstellbare Sitze.....14
Eingeschränkte Bewegung des Sitzes.....15
Positionsspeicher.....16
Elektronische Bremskraftverteilung.....114
Elektronische Daten.....282
Elektronische Feststellbremse.....115
Elektronische Wegfahrsperre.....217
Empfohlene Reifendrücke.....260
Ensembles für DAB-Radiosender.....163
Entriegeln.....11
Alle Türen.....4
Ein-/Ausstiegsmodus.....26
Einzelpunkteinstieg.....4
Fahrertür.....4
Keyless Entry.....7
Komfortöffnung.....4, 6
Mehrpunkteinstieg.....4
Modus.....4
Öffnen der Heckklappe.....8
Passiver Zugang.....7
Erfassen von in der Nähe befindlichen
Fahrzeugen.....66
Ersatzreifen.....256
Ethanol.....209
EU-Konformität (Navigationssystem).....208

F

Fahrbereichswechsel.....109
Leuchten.....109
Fahren bei kaltem Wetter
Dieselpartikelfilter (DPF).....219
Fahren im Gelände
Allgemeines Programm.....132
Felsenkriechen.....133
Gras/Schotter/Schnee.....132
Navigation.....203
Navigationssystem
Eine gespeicherte Route verwenden....203
Kompassanzeige wählen.....204
Neue Route.....203
Routenoptionen.....203
Programm Sand.....133
Schlamm/Spurrillen.....133
Schulungen.....132
Terrain Response.....132
Überbrückungsoptionen.....133

Fahrerausstieg
Ausschalten des intelligenten Stopp-Start-Systems.....105
Fahrgastraum-Sicherungskasten.....248
Fahrgestellnummer.....294
Fahrpositionsspeicher.....16
Fahrzeugalarm.....217
Fahrzeug anheben.....271–272
Fahrzeugbatterie
Anschließen der Starthilfekabel.....241
Ausbauen.....243
Austausch.....244
Auswirkungen des Abklemmens.....243
Batterieüberwachungssystem.....244
Warnsymbole.....240
Fahrzeugbatteriepflege.....240
Fahrzeugbergung
Abschleppen auf vier Rädern.....280–281
Abschleppösen.....277
Geländefahrten.....277
Lenkradschloss.....7
Lösen der Getriebeparkstellung.....279
Montieren der vorderen Abschleppöse....277
Fahrzeugherstellungsdatum.....294
Fahrzeugreinigung
Airbagabdeckungen.....232
Innen.....231
Nach Geländefahrten.....230
Unterboden.....230
Waschdüsen.....232
Fahrzeugtests auf Rollenprüfständen.....219
Favoritenorte
Navigation.....197
Navigationsinformationen.....198
Fehlbetankungssicherung.....213
Felsenkriechen.....133
Fenster
Betrieb.....71
Schiebedach zurücksetzen.....229
Sicherheitsschließfunktion.....72
Zurücksetzen.....229
Fernbedienung
Einfache Verriegelung.....10
Fahrpositionsspeicher.....16
Fond-Medien.....176–177
Batterien.....178
Luftfederung.....113
Sender.....292
Smart Key-Batterie.....8
Fernlicht-Assistent.....53
Fernsehen
Bedienelemente.....171
Feststellbremse.....115
Warnleuchte.....48
Flachstellen.....256
Fliegender Neustart.....102
Flüssigkeiten
Bremse
Nachfüllen.....237
Spezifikation.....237
Überprüfen.....236
Füllmengen.....287
Kühlmittel
Nachfüllen.....235
Spezifikation.....235
Lage der Einfüllstutzen.....233
Motorölstand
Prüfen.....233
Öl
Nachfüllen.....234
Scheibenwaschflüssigkeit.....239
Spezifikation.....239
Überprüfen.....239
Servolenkung
Nachfüllen.....238
Prüfen.....238
Spezifikation.....238
Spezifikationen.....285
Folgemodus
Abstandsänderung.....127
Eingabe.....127
Überbrückung.....128
Wiederaufnahme.....128
Fond-Medien
Fernbedienungsbatterien.....178
Kopfhörer.....177
Touchscreen-Bedienung.....175
Verwendung der Fernbedienung.....176–177