

Gewichtsklasse.	0 = bis 10 kg (22 lb) 0 bis 9 Monate	0+ = bis 13 kg (29 lb) 0 bis 18 Monate	I = 9-18 kg (20 bis 40 lb) 9 Monate bis 4 Jahre	II = 15 bis 25 kg (33 bis 55 lb) 4 bis 9 Jahre	III = 22 bis 36 kg (49 bis 80 lb) 8 bis 12 Jahre
Sitzpositionen					
Beifahrer*	U	U	U	U	U
Rücksitze (5-Sitzer)	L	L	L	L	L
Sitze in der zweiten Reihe (7-Sitzer)	U	U	U	U	U
Sitze in der dritten Reihe	X	X	UF	UF	UF

- U = Für Rückhaltesysteme universeller Art geeignet, die für diese Gewichtsklasse zugelassen sind.
- UF = Für vorwärts weisende Rückhaltesysteme universeller Art geeignet, die für diese Gewichtsklasse zugelassen sind.
- X = Für Kinder in dieser Gewichtsklasse nicht geeignet.
- L = Geeignet für besondere Kinderrückhaltesysteme, wie in der Tabelle mit empfohlenen Kindersitzen aufgeführt.

* Immer sicherstellen, dass der Beifahrerairbag deaktiviert wurde, bevor ein Kinderrückhaltesystem in dieser Sitzposition verwendet wird. Die Rückenlehne in die aufrechte Position stellen, um das Kinderrückhaltesystem zu stützen. Wurde die Kopfstütze herausgenommen, muss sie wieder eingesetzt werden, bevor der Sitz von einer Person belegt wird.

EMPFOHLENE KINDERSITZE

Größe/Alter des Kindes	Empfohlener Sitz
Gruppe 0 und 0+	Britax/Römer Baby Safe Plus
Gruppe I	Britax/Römer Duo Plus
Gruppe II und III	Britax/Römer Kid Plus