


DAB-RADIOBEDIENELEMENTE



E151973



Aus Sicherheitsgründen sollte das System nur dann betätigt oder sollten Einstellungen daran vorgenommen werden, wenn sich dadurch keine Gefahrensituation ergibt.



Hohe Schallpegel (mehr als 85 Dezibel) über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.

1. **DAB 1/2/3:** Berühren, um ein DAB-Band anzuzeigen und auszuwählen (**DAB 1, 2** oder **3**). Das Radio wird auf den zuletzt in diesem Band eingestellten Kanal eingestellt. Zum Schließen erneut berühren.
2. Es werden der aktuelle Kanal, das zugehörige Ensemble und der entsprechende DAB-Radio-Text angezeigt.
3. Suchlauf rückwärts:
 - Kurz berühren, um einen vorherigen verfügbaren Kanal zu suchen.
4. Kanalinformationen: Berühren, um DAB-Text und Kanalinformationen anzuzeigen.
5. Suchlauf vorwärts:
 - Kurz berühren, um den nächsten verfügbaren Kanal zu suchen.
 - Länger berühren, um das nächste verfügbare Ensemble zu suchen. Der erste Kanal im neuen Ensemble wird ausgewählt.
6. **Optionen:** Berühren zum Aufrufen des Menüs DAB-Einstellungen:
 - **Optionen:** Zum Aktivieren/Deaktivieren von FM-Verkehrsmeldungen und Link DAB sowie zum Ändern der Einstellungen für DAB-Land und -Format (bei stehendem Fahrzeug).