


## HAUPTMENÜ



E141771

1. **Mehr...:** Zeigt den anderen Bildschirm „Nav-Menü“ an.
2. **Routenf. abbrechen:** Bricht die aktuelle Routenführung ab.
3. **Ziel eingeben:** Bietet verschiedene Optionen zur Eingabe eines Ziels.
4. **Vorherige Ziele:** Zeigt vorher eingegebene Ziele an.
5. **SoZ anzg.:** Schaltet die SoZ-Symbole (Sonderziele) auf der Karte ein/aus.
6. Wurde ein Ziel festgelegt, wird das Land Rover Logo durch eine Schaltfläche ersetzt, über die die letzte Sprachanweisung wiederholt werden kann.
7. **Sprache Routenführ.:** Ermöglicht das Ausschalten der Sprachnavigation während der aktuellen Fahrt. Die Schaltfläche ist bei aktivierter Sprachführung hervorgehoben.
8. Schnelle SoZ-Kurzbehele: Hier gibt es die Möglichkeit, schnell ein lokales SoZ als Ziel einzugeben. Die Kategorien können im Menü „Navigationseinstellungen“ geändert werden.
9. **Zur Karte:** Weiter zum Hauptkartenbildschirm.
10. **Umgehung:** Ermöglicht eine Abweichung von der aktuellen Route.
11. **Nav-Setup:** Einstellungen für das Navigationssystem.

12. **Routenopt.:** Erlaubt die Auswahl verschiedener Optionen für die Route.
13. **TMC (Verkehrsfunkkanal):** Wird nicht für die Eingabe eines Ziels genutzt, sondern liefert, wenn aktiviert, Daten über Verkehrsverhältnisse und Ereignisse, die die Fahrt beeinträchtigen können.
14. **Gespeicherte Orte:** Zur Verwaltung der gespeicherten Orte.