


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ АУДИОСИСТЕМОЙ



E 134963

! Длительное воздействие громких звуков может отрицательно сказаться на слухе.

1. Включение/выключение аудиосистемы: нажмите для включения или выключения.
Примечание: Аудиосистема выключится автоматически через 10 минут после выключения зажигания.
2. Регулировка громкости: вращайте для регулировки громкости.
Примечание: Максимальная громкость будет ограничена, если аудиосистема используется при выключенном двигателе.
3. **PHONE** (Телефон): нажмите для выбора меню телефона. См. **181, ТЕЛЕФОННАЯ СИСТЕМА.**
4. Выбор диапазона РАДИО (FM, FMAST, AM, AMAST, и, если предусмотрены, DAB1, DAB2).
5. Выберите вход **AUX** (Дополнительный аудиовход).
6. Кнопка извлечения компакт-диска.
7. Слот для установки компакт-диска.
8. Клавиатура.
9. Поиск вперед:
Кратковременно нажмите для выбора следующей станции вверх по диапазону или выбора следующего трека на выбранном аудиисточнике.
Нажмите и удерживайте для перехода в режим ручной настройки радио или сканирования вперед по трекам.