

Программирование таймера климат-контроля.....	101
Проигрыватель компакт-дисков воспроизведение с портативного устройства.....	206
загрузка CD.....	188
сопряжение портативного устройства.....	207–208
стандартная аудиосистема...	179–180
Проигрыватель компакт-дисков (станд.).....	179
адаптивное управление громкостью.....	171
воспроизведение MP3-файла.....	184
выбор дорожки.....	179
загрузка.....	179
настройка низких и высоких частот.....	172
органы управления.....	170
повтор и воспроизведение в произвольном порядке.....	179
Проколотые шины.....	313
Противобуксовочная система включение.....	134
выключение.....	133
Противосажевый фильтр (DPF).....	266
поездки на небольшие расстояния.....	267
содержание серы.....	256
эксплуатация при низких температурах.....	267
Противотуманные фары/фонари сигнализаторы сзади.....	62
спереди.....	63
Противотуманный фонарь замена лампы.....	274
Противоугонная система.....	264
Пульт дистанционного управления запоминание положения сиденья водителя.....	21
мультимедийная система в задней части салона.....	215–216
элементы питания.....	217

простое запираение.....	14
системные передатчики.....	359
элемент питания электронного ключа.....	13

## Р

Рабочие жидкости емкости.....	351
жидкость омывателя.....	291
масло долив.....	285
моторное масло проверка.....	283
омывающая жидкость проверка уровня.....	290
технические характеристики.....	291
охлаждающая жидкость долив.....	286
технические характеристики.....	286
расположение заливных горловин.....	283
тормоз долив.....	289
проверка уровня.....	287
технические характеристики.....	289
усилитель рулевого управления долив.....	290
проверка.....	289
технические характеристики.....	290
характеристики.....	349
Радио DAB настройки.....	199
станции.....	199
автоматическая перенастройка станций.....	195
органы управления.....	194
органы управления DAB.....	197
Радио (станд.).....	175
автосохранение радиостанции.....	172
адаптивное управление громкостью.....	171
альтернативные частоты.....	174
блокировка станции.....	173