

Указатель

выключение приема дорожной информации.....	175
дорожная информация.....	174
кнопки предварительных установок.....	172
настройка низких и высоких частот.....	172
новости.....	175
органы управления.....	170
отмена оповещения.....	175
поиск группы DAB.....	176
предустановленные радиостанции DAB.....	176
ручная настройка радио DAB.....	177
сообщения DAB.....	178
список служб DAB.....	177
уровень громкости дорожных сообщений.....	174
Радио DAB	
выводимые на экран сообщения.....	177–178
группы.....	176, 199
настройки.....	199
поиск группы.....	176
ручная настройка.....	177
стандартная аудиосистема.....	175
стандартные предустановленные радиостанции.....	176
Раздаточная коробка.....	130
переключение диапазона во время движения.....	131
Разделенный экран карты.....	234
Размеры.....	355
Размеры точки крепления для шаровой опоры.....	119
для шаровой опоры с многопозиционной регулировочной пластиной.....	120
Размещение замененного колеса.....	338
Расположение информационных табличек.....	362
Расход бензина.....	261
Расход топлива.....	261
городской цикл.....	262
загородный цикл.....	262
смешанный цикл.....	263
Региональный режим.....	173
Регистрация	
информация о событиях.....	346
сервисная информация.....	347
Регистрация данных.....	346–347
Регистрация данных систем автомобиля.....	346
Регистрация событий.....	346
Регламент радиосвязи.....	360
Режим максимальной высоты (пневматическая подвеска).....	136
Режим поддержания дистанции	
возобновление.....	157
вход в режим.....	155
изменение дистанции.....	156
отмена.....	157
Режимы экрана.....	235
Рекомендованное давление в шинах.....	319
Реми безопасности.....	34, 281
безопасность.....	36
преднатяжители.....	37
предупреждение.....	38
проверки.....	36
регулировка.....	34
сигнализатор.....	60
Роликовые стенды.....	268
Рулевая колонка	
замок.....	11
эвакуация автомобиля.....	11
Рулевое колесо	
регулировка.....	32
автоматический режим "AUTO".....	32
Рулевое управление с усилителем	
рабочая жидкость	
технические характеристики.....	290
уровень жидкости.....	289
Ручной тормоз.....	140
С	
Световой сигнализатор включения габаритных фонарей.....	63

Световой сигнализатор задних противотуманных фонарей.....	62
Световой сигнализатор системы предупреждения о препятствиях впереди.....	63
Световой сигнализатор указателя поворота прицепа.....	63
Световые приборы	
замена лампы.....	270, 273
конденсат.....	68
ксеноновые фары.....	272
расположение плафонов освещения салона.....	69
сигнализатор TPMS.....	62
сигнализаторы.....	59
снятие заднего фонаря.....	275
спецификация ламп.....	357
тест.....	59
Световые сигнализаторы и индикаторы.....	59, 63
ABS.....	61
DSC включена.....	61
HDC.....	63
адаптивная система переднего освещения (AFS).....	62
выбран пониженный диапазон.....	63
габаритные фонари.....	63
дальний свет фар.....	62
двигатель/трансмиссия.....	60
задние противотуманные фонари.....	62
индикаторы.....	63
интеллектуальная система "Стоп/Старт" (зеленый).....	62
критическое предупреждение.....	59
круиз-контроль.....	63
низкий уровень топлива.....	62
низкое давление масла.....	59
подушки безопасности.....	51, 61
проверка ламп.....	59
режим поддержания дистанции ACC.....	62
ремень безопасности.....	60
свечи предпускового подогрева дизельного двигателя.....	61
система контроля давления в шинах (TPMS).....	62
система управления дальним светом.....	63
стояночный тормоз.....	60
тормозная жидкость.....	60–61
указатели поворота на прицепе.....	63
уровень заряда аккумуляторной батареи.....	60
функция предупреждения о препятствиях впереди.....	63
Свечи предпускового подогрева сигнализатор.....	61
Секретные гайки колеса.....	335
Сенсорный экран.....	282
автоматическая рециркуляция.....	99
воспроизведение с портативного устройства.....	206
выбор языка.....	94
главное меню.....	92
дополнительные функции.....	96
запрет показа.....	212
звук кнопок.....	94
климат-контроль в передней части салона.....	97
меню 4x4i.....	168
настройка.....	93
настройки громкости.....	94
настройки системы.....	94
настройки экрана.....	93
органы управления DVD-проигрывателем.....	211
органы управления аудио/видеосистемой.....	186
органы управления видеопроигрывателем.....	211
органы управления радио.....	194
органы управления радио DAB.....	197
органы управления ТВ.....	209
подключение нескольких портативных устройств.....	206

подключение портативного устройства.....	203
подключение портативных устройств.....	204
подогреватель, работающий на топливе.....	100
портативные устройства органы управления.....	200
система видеокамер кругового обзора.....	150
служебный режим.....	96
смена портативного устройства.....	208
сопряжение портативного устройства.....	207–208
телефон	
телефонная книга.....	227
управление.....	93
уход за сенсорным экраном.....	93
часы.....	94
ярлыки.....	94
Сигнализатор антиблокировочной системы тормозов (ABS).....	61
Сигнализатор двигателя/трансмиссии.....	60
Сигнализатор интеллектуальной системы "Стоп/Старт".....	62
Сигнализатор низкого давления масла.....	59
Сигнализатор низкого уровня топлива.....	62
Сигнализатор пониженного диапазона коробки передач.....	63
Сигнализаторы указателей.....	63
Сигнализация.....	15, 264
выключение.....	17
отключение из салона.....	15
периметр.....	14
Сигнализация автомобиля.....	264
Сиденья	
детские кресла.....	39
задние подголовники.....	30
задние сиденья третьего ряда.....	27
ограничение перемещения сиденья.....	20
очистка ремней безопасности.....	281
передние подголовники.....	30
передние с ручной регулировкой.....	18
передние с электроприводом.....	19
перечень проверок креплений детских кресел.....	41
правильная посадка.....	20
раскладывание задних сидений.....	24–25
расположение детского кресла.....	42
рекомендованные детские кресла.....	43
сигнализатор ремней безопасности.....	60
складывание задних сидений.....	23, 25, 28
складывающийся подлокотник.....	22
сохранение в память положения сиденья.....	21
страховочные лямки детского кресла.....	47
Сиденья с ручной регулировкой.....	18
Сиденья с электроприводом.....	19
ограничение перемещения сиденья.....	20
сохранение в память положения сиденья.....	21
Символы справочника.....	2
Система "Стоп/Старт"	
включение.....	125
выключение.....	126
Система адаптивного переднего освещения.....	68
Система видеокамер кругового обзора.....	150
меню сенсорного экрана.....	150
Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC).....	133
включение.....	134
выключение.....	133
горит сигнализатор DSC.....	61
сигнализатор выключенной DSC.....	61
Система контроля "мертвых зон" блокировка датчиков.....	83

выводимые на экран сообщения.....	83
функция обнаружения приближающегося автомобиля.....	82
Система контроля давления в шинах (TPMS).....	318
клапаны.....	313
полноразмерное запасное колесо.....	320
сигнализатор.....	62
уход за шинами.....	310
Система контроля устойчивости на спуске.....	165
предупреждения.....	166
сигнализатор.....	63
температура тормозов.....	167
управление выключением тормоза.....	166
Система курсовой устойчивости DSC.....	133
включение.....	134
выключение.....	133
Система пассивной безопасности (SRS)	
боковые подушки безопасности.....	51
отключение подушки безопасности пассажира.....	52
раскрытие подушки безопасности.....	51
расположение подушек безопасности.....	48
сигнализатор подушек безопасности.....	51, 61
техническое обслуживание подушек безопасности.....	264
фронтальные подушки безопасности.....	50
шторки безопасности.....	51
Система помощи при буксировке прицепа Tow Assist.....	113
Система помощи при парковке	
очистка датчиков и камер.....	279
Система помощи при парковке задним ходом.....	143
камера заднего вида.....	149
неисправность системы.....	144
система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....	148
Система помощи при парковке передним ходом.....	143
неисправность системы.....	144
Система помощи при экстренном торможении.....	139, 160
Система предупреждения о препятствиях впереди.....	159
Системы помощи при парковке	
камера заднего вида.....	144, 149
неисправность системы.....	144
система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....	148
управление.....	143
Складывающийся подлокотник.....	22
Служебный режим.....	96
отмена.....	96
Смартфон	
приложение InControl.....	229
Смена подключенного телефона.....	226
Снятие аккумуляторной батареи.....	296
Снятие блокировки парковочного положения трансмиссии.....	342
Снятие запасного колеса.....	328
Солнцезащитная шторка.....	89
Соответствие нормам ЕС (навигация).....	253
Сопряжение	
при помощи телефона.....	224
Сопряжение телефона	
стандартная аудиосистема.....	182
Спидометр.....	54
Список служб DAB.....	177
Спутниковая навигация	
TMC.....	244, 246
дисплей.....	244
значки.....	245
автоматическое изучение маршрута.....	238
арабский язык.....	244