


Навигационная система

РАЗДЕЛЕННЫЙ ЭКРАН КАРТЫ



E153266

1. Компас (всегда указывает на север):
нажмите для выбора вариантов:
север сверху, вращать по маршруту
или вид в перспективе.
2. Сигнал ТМС (канал дорожных
сообщений): если значок
перечеркнут диагональной чертой,
сигнал не принимается; если черта
отсутствует, сигнал принимается.
Значок также меняет цвет в
зависимости от интенсивности
движения на маршруте.
3. Индикатор следующего поворота:
если карта с видом перекрестка
отключилась, коснитесь значка,
чтобы отобразить ее снова.
4. Текущее положение и направление
движения автомобиля.
5. Правая карта, настройка
масштаба/увеличения.
6. Текущее местоположение.
7. Индикатор сигнала GPS: этот
индикатор отображается только при
отсутствии сигнала.
8. Режим экрана.
9. Левая карта, настройка
масштаба/увеличения.
10. Открытие 1 из 2 экранов меню
системы навигации.
11. Расстояние/время/расчетное время
прибытия в пункт назначения.
12. Дорожное событие ТМС (пробка).



Нажмите, чтобы закрыть карту
с видом перекрестка и
развязки на автомагистрали.
После закрытия отображается
предыдущая карта.