## Аккумуляторная батарея

 Подсоедините отрицательный (черный) соединительный провод к отрицательной (-) пусковой клемме автомобиля-донора, рекомендованной для подобного запуска.

**Примечание:** Обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля-донора, чтобы определить отрицательную пусковую клемму.

 Подсоедините другой конец отрицательного (черного) соединительного провода к точке массы на автомобиле с разряженной аккумуляторной батареей (как показано на рисунке).

**Примечание:** Убедитесь, что провода находятся достаточно далеко от любых подвижных деталей, и проверьте надежность всех четырех соединений.

- Запустите двигатель автомобиля-донора и дайте ему поработать на холостых оборотах несколько минут.
- **6.** Запустите двигатель автомобиля с разряженной батареей.

Примечание: Запрещается включение любых электрических цепей на автомобиле с ранее разряженной батареей до отключения соединительных проводов.

- Дайте двигателям обоих автомобилей поработать на холостых оборотах две минуты.
- **8.** Выключите двигатель автомобиля-донора.

- Отсоедините отрицательный (черный) соединительный провод от автомобиля с разряженной батареей.
- Отсоедините отрицательный (черный) соединительный провод от автомобиля-донора.
- Отсоедините положительный (красный) соединительный провод от ранее обесточенной АКБ.
- Отсоедините положительный (красный) соединительный провод от автомобиля-донора.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА

Чтобы запустить двигатель с помощью пускового устройства или вспомогательной аккумуляторной батареи, выполните следующие действия в указанной последовательности.

- 1. Подсоедините положительный (красный) соединительный провод к положительной (+) клемме разряженной аккумуляторной батареи.
- Подсоедините отрицательный (черный) соединительный провод к точке массы автомобиля.
- 3. Включите пусковое устройство.
- **4.** Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
- Отсоедините отрицательный (черный) соединительный провод от клеммы АКБ автомобиля.
- 6. Выключите пусковое устройство.
- Отсоедините положительный (красный) соединительный провод от клеммы АКБ автомобиля.