


ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА



E153605

1. Подсветка в противосолнечных козырьках: включается при открытии косметического зеркала.
2. Местное освещение: поднесите палец к соответствующему плафону (или коснитесь его), чтобы включить/выключить его.

Примечание: Если вы в перчатках, то для управления лампами рекомендуется касаться плафонов.

3. Плафон общего освещения в передней части салона: включается при отпирании двери и выключается через 60 секунд после закрывания всех дверей, запуска двигателя или запираения автомобиля. Поднесите палец к соответствующему плафону (или коснитесь его), чтобы включить или выключить лампу вручную. Чтобы деактивировать/активировать автоматический режим, прикоснитесь к плафону на две секунды.