

крышки модулей подушек безопасности.....	299
Очистка стекол.....	297

П

Панель приборов.....	55, 300
запас хода по остатку топлива.....	58
маршрутный компьютер.....	57
меню.....	56
вспомогательные функции при движении.....	56
дисплей панели приборов.....	56
маршрутный компьютер.....	56
настройки автомобиля.....	56
отображаемые единицы измерения.....	58
предупреждения.....	56
проверка ламп.....	61
проекционный дисплей.....	59
пройденный путь.....	58
сигнализаторы.....	61
Парковка без участия водителя.....	147
выбор Park Assist.....	149
ограничения системы Park Assist.....	150
поиск и устранение неисправностей системы Park Assist.....	151
Пассивный доступ.....	11
Перевозка груза	
крепление груза.....	111
Передачики	
электронный ключ.....	367
Передачики ключа.....	11
Передние стеклоочистители.....	76
зимнее парковочное положение стеклоочистителей.....	295
Передние фары.....	68
адаптивные.....	72
выравнивание.....	71
дневные ходовые фонари.....	69
задержка выключения.....	69
замена лампы.....	288
конденсат.....	71
ксеноновые.....	289
омыватели.....	80
профиль светового пучка.....	71
сигнализатор (AFS).....	64
сигнализатор включения дальнего света.....	67
сигнализатор системы управления дальним светом.....	66
система управления дальним светом.....	70
снятие.....	290
спецификация ламп.....	366
эксплуатация за границей.....	71
Перезапуск двигателя во время движения.....	123
Плафоны освещения салона.....	73
замена лампы.....	288
интенсивность.....	74
подсветка.....	74
режим отключения всех световых приборов.....	74
спецификация ламп.....	366
типы.....	73
Поворотный селектор передач.....	130
Повтор и воспроизведение композиций на CD в произвольном порядке.....	265
Подвеска	
адаптивная динамическая система.....	135
Подголовники	
задние сиденья.....	31
передние сиденья.....	31
Поддержание дистанции	
отмена.....	160
Подключение дополнительного устройства.....	201
Подключение соединительных проводов.....	310
Подушки безопасности	
боковые.....	52
в передней части салона.....	52
информация по обслуживанию.....	54
модификации для людей с ограниченными физическими возможностями.....	54

отключение.....	51	подключение через разъем	
очистка крышек.....	299	USB/iPod.....	266
раскрытие.....	50, 53	смена устройства.....	203
расположение.....	49	сопряжение.....	202–203
сигнализатор.....	53, 64	Посадка на задние сиденья.....	28
техническое обслуживание.....	284	Последствия отсоединения	
шторка.....	52	аккумуляторной батареи.....	314
Поездки на небольшие расстояния		Почтовый индекс	
противосажевый фильтр (DPF).....	283	указание пункта назначения.....	240
Поездки по бездорожью		Правильная посадка.....	26
выбор режимов водителем.....	170	Предохранители	
грязь/колея.....	169	блок предохранителей в багажном	
навигация.....	246	отделении.....	325
выбор изображения компаса.....	248	блок предохранителей в моторном	
использование сохраненного		отсеке.....	319
маршрута.....	247	блок предохранителей в салоне.....	322
новый маршрут.....	246	расположение.....	316
опции маршрута.....	247	смена.....	317
основная программа.....	169	Предупреждающие сообщения.....	56
последующая очистка.....	297	Предупреждение о перестроении из	
программа "Dynamic".....	170	полосы движения.....	178
программа "Песок".....	169	Приемопередатчик управления	
травя/гравий/снег.....	169	гаражными воротами	
эвакуация.....	352	помощь.....	92
Полная выработка топлива.....	275	программирование.....	89
Полное закрывание.....	20	программирование отдельной	
Полное открывание.....	10	кнопки.....	91
Полноэкранный режим для просмотра		программирование устройства с	
видео.....	208	плавающим кодом.....	91
Портативные устройства		программирование устройства	
воспроизведение.....	201	управления приводом гаражных	
воспроизведение MP3-файла.....	266	ворот.....	90
органы управления.....	195, 264	сброс всех запрограммированных	
повтор и воспроизведение в		кнопок.....	90
произвольном порядке		управление приводом гаражных	
MP3-файлов.....	266	ворот.....	89
подключение.....	198	Прицеп	
подключение нескольких		буксируемая масса.....	114
устройств.....	201	раскачивание.....	116
подключение устройств.....	199, 267	электрические соединения.....	116
подключение устройства.....	266	Проблемы обнаружения	
подключение через разъем		препятствий.....	163
AUX.....	266	Пробуксовка колес.....	132