

В

Bluetooth	
безопасность.....	268
завершение вызова.....	270
исходящие вызовы.....	270
набор номера.....	270
отклонение вызова.....	270
портативные устройства	
воспроизведение.....	201
сопряжение.....	202–203
прием вызова.....	270
совместимость.....	222, 268
сопряжение	
при помощи телефона.....	222
телефон.....	221, 269
безопасность.....	221
значки.....	224
общие сведения.....	220
сопряжение.....	223, 270
телефонная книга.....	225

Н

Homelink.....	89
помощь.....	92
привод гаражных/въездных	
ворот.....	91
программирование.....	89
программирование отдельной	
кнопки.....	91
программирование устройства с	
плавающим кодом.....	91
программирование устройства	
управления приводом гаражных	
ворот.....	90
сброс всех запрограммированных	
кнопок.....	90

I

InControl	
remote.....	227
secure.....	228
общие сведения.....	227
приложения.....	229

L

Land Rover Assistance	
канал InControl.....	227

P

Park Assist.....	149
выбор.....	149
ограничения в отношении	
использования.....	150
очистка датчиков и камер.....	296
парковка без участия водителя.....	147
поиск и устранение	
неисправностей.....	151

Q

Queue Assist (ACC).....	160
-------------------------	-----

R

RDS	
TMC	
дисплей.....	244
значки.....	244
общие сведения.....	243
дорожная информация.....	259
новости.....	260

S

SOS emergency call	
связь InControl remote.....	227
SRS.....	49
сигнализатор подушек	
безопасности.....	64

T

Terrain Response	
выбор программы.....	168
выбор режимов водителем.....	170
грязь/колея.....	169
замечания по работе системы.....	170
основная программа.....	169
программа "Песок".....	169
трава/гравий/снег.....	169