

Проверка автомобиля на роликовом стенде.....	285
Проверка давления (шины)	
проверка после ремонта.....	343
Проверка давления в шинах после ремонта.....	343
Программа "Песок".....	169
Программирование таймера	
климат-контроля.....	105
Проекционный дисплей.....	59
Проигрыватель компакт-дисков	
воспроизведение с портативного устройства.....	201
загрузка CD.....	184
сопряжение портативного устройства.....	202–203
Проигрыватель компакт-дисков (станд.)	
адаптивное управление	
громкостью.....	254
воспроизведение MP3-файла.....	266
выбор дорожки.....	265
загрузка.....	265
лицензирование.....	255
органы управления.....	253
повтор и воспроизведение в произвольном порядке.....	265
подключение портативных устройств.....	267
тембр.....	255
Противобуксовочная система	
включение.....	133
выключение.....	132
Противосажевый фильтр (DPF).....	282
поездки на небольшие расстояния.....	283
содержание серы.....	274
эксплуатация при низких температурах.....	283
Противотуманные фары/фонари	
сигнализаторы	
сзади.....	64
спереди.....	66
Противотуманный фонарь	
замена лампы.....	294

Противоугонная система.....	284
Пульт дистанционного управления	
запоминание положения сиденья водителя.....	27
мультимедийная система в задней части салона.....	213–214
элементы питания.....	215
простое запираение.....	18
системные передатчики.....	367
уход.....	17
элемент питания электронного ключа.....	16

Р

Рабочие жидкости	
емкости.....	360
жидкость омывателя.....	307
масло	
долив.....	303
моторное масло	
проверка.....	302
омывающая жидкость	
проверка уровня.....	307
технические характеристики.....	307
охлаждающая жидкость	
долив.....	304
технические характеристики.....	304
проверка сцепления.....	305
расположение заливных горловин.....	301
тормоз	
долив.....	306
проверка уровня.....	305
технические характеристики.....	306
характеристики.....	358
Радио	
DAB	
настройки.....	194
станции.....	194
автоматическая перенастройка станций.....	190
органы управления.....	189
органы управления DAB.....	192
Радио (станд.).....	260