

## INFORMATIONEN ZU BLUETOOTH®

**Bluetooth®** ist die Bezeichnung für eine Kurzstrecken-Hochfrequenztechnologie, die die drahtlose Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht.

Das drahtlose Land Rover **Bluetooth**-System unterstützt das **Bluetooth®** Hands Free Profile (HFP), das Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), das Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) und das Message Access Profile (MAP).

***Hinweis:** Die HFP- und A2DP-/AVRCP-Profile können unabhängig verbunden werden, sodass ein Telefon über das eine Profil verbunden ist, während ein Mediengerät gleichzeitig über das andere Profil verbunden ist.*

Vor der Verwendung der drahtlosen **Bluetooth**-Einrichtung des Fahrzeugs muss das drahtlose **Bluetooth®**-Gerät am Fahrzeugsystem angemeldet und mit diesem verbunden sein. Dies geschieht durch eine von zwei Methoden: über das Telefon zum Fahrzeug (bevorzugte Methode) oder vom Touchscreen zum Telefon. Funktioniert eine der Methoden nicht, die andere versuchen.

Nach jedem Einschalten der Zündung versucht das System, die Verbindung zum zuletzt verbundenen Telefon herzustellen.

Da Mobiltelefone über eine Vielzahl an Audio- und Echo-Eigenschaften aufweisen, kann es einige Sekunden dauern, bis das Fahrzeug-Telefonsystem sich darauf eingestellt hat und eine optimale Audioleistung bietet. Dazu kann es erforderlich sein, die Lautstärke im Fahrzeug und die Lüfterdrehzahl leicht zu reduzieren.

## TELEFON-KOMPATIBILITÄT

Im Bereich **Ihr Land Rover** auf der Land Rover Website unter **www.landrover.com** findet sich eine Liste der kompatiblen Telefone.

***Hinweis:** Die aufgeführten drahtlosen **Bluetooth®**-Geräte wurden auf ihre Kompatibilität mit Fahrzeugen von Land Rover getestet. Das Betriebsverhalten ist von der Version der Telefonsoftware, vom Ladezustand der Batterie, von der Reichweite und vom Netzbetreiber abhängig. Telefone unterliegen der Garantie des Herstellers, nicht der von Land Rover.*

## ANMELDEN UND VERBINDEN EINES BLUETOOTH®-TELEFONS BZW. -GERÄTES

Ein angemeldetes Telefon bzw. Gerät kann für unterschiedliche Zwecke verbunden werden, als Telefon oder zur Musikwiedergabe. Die Anmeldung ist normalerweise nur einmal erforderlich.

Wenn die Zündung eingeschaltet wird, versucht das Fahrzeug automatisch, sich mit einem zuvor angemeldeten **Bluetooth®**-Telefon bzw. -Gerät zu verbinden, wenn es sich in Reichweite des Fahrzeugs befindet.

Wenn die Anmeldung nicht automatisch erfolgt oder wenn ein neues Telefon oder Gerät angemeldet werden soll, muss zum Anmelden eines der nachstehenden Verfahren befolgt werden:

### Anmelden mit dem Telefon bzw. Gerät (bevorzugtes Verfahren):

1. Die Zündung einschalten und sicherstellen, dass der Touchscreen aktiv ist.
2. **Allgemeine Einstellungen** und dann **Bluetooth** auswählen.
3. Aus der Liste **System erkennbar machen** auswählen.
4. Am Telefon bzw. Gerät die drahtlose **Bluetooth®** Verbindung einschalten. Mit dem Telefon bzw. das Gerät die **Bluetooth**-Verbindung des Fahrzeugs suchen und auswählen (siehe Bedienungsanleitung des Telefons oder des Geräts für weitere Informationen).
5. Es wird eine Identifizierungsnummer auf dem Telefon oder Gerät angezeigt. Wenn diese Nummer mit der Nummer auf dem Touchscreen übereinstimmt, **Ja** berühren oder am Telefon bzw. Gerät **Verbinden** drücken.

### Anmelden über den Touchscreen

1. Am Telefon bzw. Gerät die drahtlose **Bluetooth®** Verbindung einschalten. Sicherstellen, dass sich das Telefon bzw. Gerät im Empfangsmodus für drahtlose **Bluetooth®**-Geräte befindet, der mitunter auch als Find-Me-Modus bezeichnet wird (weitere Informationen sind der Bedienungsanleitung des Telefons bzw. Geräts zu entnehmen).
2. Die Zündung einschalten und sicherstellen, dass der Touchscreen aktiv ist.
3. **Allgemeine Einstellungen** auswählen.
4. Von der angezeigten Liste **Bluetooth** auswählen.
5. Das System sucht nach einem Mobiltelefon bzw. Gerät und zeigt, falls erkannt, das Telefon oder Gerät auf dem Bildschirm an. Wird das Telefon bzw. Gerät nicht gefunden, wird **KEINE GERÄTE GEFUNDEN** angezeigt.  
*Hinweis: Die Liste der Telefone/Geräte kann bis zu 4 Einträge enthalten.*
6. Es wird eine Identifizierungsnummer auf dem Telefon oder Gerät angezeigt. Wenn diese Nummer mit der Nummer auf dem Touchscreen übereinstimmt, **Ja** berühren.
7. Nachdem ein Telefon oder Gerät angemeldet ist, wird es in der Liste der angeschlossenen Geräte und auf dem **TELEFON** Bildschirm sowie unter **Bluetooth** im Bereich **Liste der angemeldeten Geräte** angezeigt.

### Videoanleitung – Anmelden eines Bluetooth-Gerätes am Fahrzeug.



E166647