


AIRBAGS



E161332

1. Beifahrerairbag.
2. Windowbags.
3. Seitenairbags.
4. Windowbags (nur 7-Sitzer).
5. Fahrerairbag.
6. Knieairbag.

Hinweis: Allgemein wird die Lage der am Fahrzeug angebrachten Airbags mit dem Wort AIRBAG gekennzeichnet.

In den folgenden Situationen immer einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen:

- Die Front oder die Seiten des Fahrzeugs sind beschädigt.
 - Ein Teil des zusätzlichen Rückhaltesystems (SRS) einschließlich der Verkleidungen, mit denen die Airbags abgedeckt sind, weist Anzeichen von Rissen oder Beschädigungen auf.
 - Die orange Airbagwarnleuchte leuchtet auf.
- Ein Airbag wird ausgelöst.