


MEDIEN-BEDIENELEMENTE



E164011



Aus Sicherheitsgründen sollte das System nur angeschaut, betätigt oder sollten Einstellungen daran vorgenommen werden, wenn sich dadurch keine Gefahrensituation ergibt.



Hohe Schallpegel (mehr als 85 Dezibel) über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.

1. Drücken, um den Menübildschirm **Radio** oder den Medien-Bildschirm der letzten gewählten Medienquelle zu öffnen.
2. Medienquelle: Drücken, um die Liste der Medienquellen auszuwählen. Die erforderliche Medienquelle aus der Liste berühren:
 - **FM-Radio**

- **AM-Radio**
- **DAB-Radio**
- **Bluetooth***
- **USB***
- **iPod***
- **AUX**

Hinweis: *Ein tragbares Gerät oder **Bluetooth®**-Gerät wird nur dann in der Quellenliste angezeigt, wenn es verbunden ist. Daher muss ein Mediengerät an das Fahrzeug angeschlossen oder angemeldet (Bluetooth) sein, bevor es ausgewählt wird.

3. Drücken, um das **Mediensystem** auszuwählen.